HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttöopas





HP:n sulautettu Web-palvelin

Käyttöopas



Tekijänoikeudet ja takuu

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman ennalta saatua kirjallista lupaa on kielletty muutoin kuin tekijänoikeuslain sallimalla tavalla.

Tässä julkaisussa mainitut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

HP:n tuotteiden ja palveluiden ainoat takuut on ilmoitettu näiden tuotteiden ja palveluiden nimenomaisissa takuuilmoituksissa. Mitään tämän julkaisun sisältöä ei pidä tulkita ylimääräiseksi takuuksi. HP ei ole vastuussa tämän julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai laiminlyönneistä.

EWS V10.0

Tavaramerkit ja tekijätiedot

Adobe® ja PostScript® ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Edition 1, 2/2005

Sisällysluettelo

| 1 Y | ⁄leistä | |
|-----|--|----|
| | Mikä on sulautettu Web-palvelin? | 1 |
| | Ominaisuudet | 1 |
| | Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet | 2 |
| | HP Web Jetadmin ja HP:n sulautettu Web-palvelin | 2 |
| | Järjestelmävaatimukset | 3 |
| | HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen | 3 |
| | Kirjautuminen sisään ja ulos | 4 |
| | Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana | 4 |
| | Kirjautuminen ulos järjestelmänvalvojana | 4 |
| | HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen | 5 |
| 2 T | uotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -Tietoja-näytöstä | |
| | Laitteen tila | 10 |
| | Asetussivu | 12 |
| | Tarvikkeiden tila | 14 |
| | Tapahtumaloki | 16 |
| | Käyttötiedot | 17 |
| | Diagnostiikkasivu | 19 |
| | Tietoja laitteesta | 21 |
| | Ohjauspaneeli | 22 |
| | Tulosta | 23 |
| | Tiedoston tulostaminen Tulosta-näytön kautta | 24 |
| 3 T | uotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytössä | |
| | Määritä laite | 25 |
| | Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen | 26 |
| | Sähköpostipalvelin | 27 |
| | Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen | 28 |
| | Tulevan sähköpostin asetusten määrittäminen | 28 |
| | Hälytykset | 29 |
| | Hälytykset-näytön käyttäminen tuotteen kanssa | 31 |
| | Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen | 34 |
| | Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä | 34 |
| | AutoSend | 35 |
| | AutoSend-toiminnon käyttöönottaminen | |
| | Tietosuoja | 37 |
| | Muokkaa muita linkkejä | 39 |
| | Linkin lisääminen | 40 |

FIWW

| | Linkin poistaminen | 40 |
|--------|---|----|
| | Tietoja laitteesta | 41 |
| | Kieli | 42 |
| | Päivämäärä ja kellonaika | 44 |
| | Päivämäärän/kellonajan muoto | |
| | Kellonajan korjaus | 45 |
| | Herätysaika | |
| 4 Digi | taalisen lähetyksen asetusten määrittäminen | |
| | HP DSS -ohjelmiston käyttäminen | 49 |
| | Yleiset | 50 |
| | Lähetä sähköpostiin | 51 |
| | Sähköpostin lisäasetukset | 53 |
| | Lähetä faksiin | 54 |
| | Internet-faksin lisäasetukset | 56 |
| | Osoitteen määrittäminen | 59 |
| | Lisäosoiteasetukset | 62 |
| | Osoitekirja | 63 |
| | Loki | 64 |
| | Määritykset | 66 |
| 5 Verl | kkotoimintojen käyttö Verkot-näytöistä | |
| | Yleistä | 69 |
| 6 Muit | ta linkkejä -alueen käyttäminen resurssina | |
| | hp:n pikatuki | 74 |
| | Miten hp instant support toimii? | 74 |
| | Hp instant support -sivustosta saatavat tiedot | 74 |
| | Tarvikkeiden tilaaminen | 74 |
| | Tuotetuki | 75 |
| | Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö | 75 |
| Haken | nisto | 77 |

Taulukkoluettelo

| Taulukko 1-1 | HP:n sulautettu Web-palvelin | 6 |
|--------------|---|----|
| Taulukko 2-1 | Laitteen tila | 10 |
| Taulukko 2-2 | Asetussivu | 12 |
| Taulukko 2-3 | Tarvikkeiden tila | 14 |
| Taulukko 2-4 | Tapahtumaloki | 16 |
| Taulukko 2-5 | Käyttötiedot | 18 |
| Taulukko 2-6 | Diagnostiikkasivu | 19 |
| Taulukko 2-7 | Tulosta sivu | 23 |
| Taulukko 3-1 | Määritä asetukset | 25 |
| Taulukko 3-2 | Sähköpostipalvelin | 27 |
| Taulukko 3-3 | , , | |
| Taulukko 3-4 | Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä | 34 |
| Taulukko 3-5 | AutoSend | 35 |
| Taulukko 3-6 | Suojaus | 37 |
| Taulukko 3-7 | Muokkaa muita linkkejä | 39 |
| Taulukko 3-8 | Kieli | 42 |
| Taulukko 3-9 | Päivämäärä ja kellonaika | 44 |
| Taulukko | Herätysaika | 47 |
| 3-10 | | |
| Taulukko 4-1 | Yleisasetukset | 50 |
| Taulukko 4-2 | Sähköpostin asetukset | 51 |
| Taulukko 4-3 | Sähköpostin lisäasetukset -näyttö | 53 |
| Taulukko 4-4 | Lähetä faksiin -näyttö | 54 |
| Taulukko 4-5 | Internet-faksin lisäasetukset -näyttö | 56 |
| Taulukko 4-6 | Osoitteiden määritysasetukset | 59 |
| Taulukko 4-7 | Lisäosoiteasetukset | 62 |
| Taulukko 4-8 | Osoitekirja | 63 |
| Taulukko 4-9 | Loki | 64 |
| Taulukko | Asetukset | 66 |
| 4-10 | | |
| Taulukko 5-1 | Verkon asetukset | 70 |

vi FIWW

Kaavioluettelo

| Kaavio 1-1 | Anna verkon salasana | 4 |
|-------------|---|----|
| Kaavio 1-2 | Esimerkki HP EWS -palvelimen näytöstä | 5 |
| Kaavio 2-1 | Laitteen tila -näyttö | 10 |
| Kaavio 2-2 | Asetussivu-näyttö | 12 |
| Kaavio 2-3 | Tarvikkeiden tila -näyttö | 14 |
| Kaavio 2-4 | Tapahtumaloki-näyttö | 16 |
| Kaavio 2-5 | Käyttötiedot-näyttö | 17 |
| Kaavio 2-6 | Diagnostiikkasivu-näyttö | 19 |
| Kaavio 2-7 | Tietoja laitteesta -näyttö | 21 |
| Kaavio 2-8 | Ohjauspaneeli-näyttö | 22 |
| Kaavio 2-9 | Tulosta-näyttö | 23 |
| Kaavio 3-1 | Määritä laite -näyttö | 25 |
| Kaavio 3-2 | Sähköpostipalvelin-näyttö | 27 |
| Kaavio 3-3 | Hälytykset-näyttö | 29 |
| Kaavio 3-4 | Hälytykset – asetukset -näyttö | 31 |
| Kaavio 3-5 | Hälytykset – testaus -näyttö | 33 |
| Kaavio 3-6 | AutoSend-näyttö | 35 |
| Kaavio 3-7 | Tietosuoja-näyttö | 37 |
| Kaavio 3-8 | Muokkaa muita linkkejä -näyttö | 39 |
| Kaavio 3-9 | Tietoja laitteesta -näyttö | 41 |
| Kaavio 3-10 | Kieli-näyttö | 42 |
| Kaavio 3-11 | Päivämäärä ja kellonaika -näyttö | 44 |
| Kaavio 3-12 | Herätysaika -näyttö | 47 |
| Kaavio 4-1 | Yleisasetukset-näyttö | 50 |
| Kaavio 4-2 | Sähköpostin asetukset -näyttö | |
| Kaavio 4-3 | Sähköpostin lisäasetukset -näyttö | 53 |
| Kaavio 4-4 | Faksiasetukset-näyttö | 54 |
| Kaavio 4-5 | Internet-faksin lisäasetukset -näyttö | 56 |
| Kaavio 4-6 | PIN-numeron määritysnäyttö | 57 |
| Kaavio 4-7 | Modeemin diagnostiikka -näyttö | 58 |
| Kaavio 4-8 | Osoitteiden määritysasetukset -näyttö | 59 |
| Kaavio 4-9 | Lisäosoiteasetukset-näyttö | 62 |
| Kaavio 4-10 | Osoitekirja-näyttö | 63 |
| Kaavio 4-11 | Loki-näyttö | 64 |
| Kaavio 4-12 | Asetukset-näyttö | 66 |
| Kaavio 5-1 | Verkon asetukset -näyttö | 70 |
| Kaavio 6-1 | Laitteen tila -näyttö - Muita linkkejä -ruutu | 73 |
| Kaavio 6-2 | Muita linkkejä | 75 |

viii FIWW

1 Yleistä

Mikä on sulautettu Web-palvelin?

Käyttöjärjestelmä, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympäristön, jossa ohjelmia voidaan käyttää. Samalla tavoin Web-palvelin luo ympäristön, jossa voidaan käyttää verkkopohjaisia ohjelmia. Web-palvelimen lähettämiä tietoja voidaan puolestaan tarkastella Web-selaimella, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer-, Apple Safari- tai Mozilla-selaimella.

Sulautettu Web-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto vaan laitteen (esimerkiksi tulostimen) kiinteässä ohjelmistossa sijaitseva ohjelma.

Sulautettu Web-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja tavalliset Web-selaimet voivat tällöin käyttää. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai määrittää.

HP:n sulautetun Web-palvelimen avulla (HP EWS) voit tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa asetuksia ja hallita tuotteen toimintoja tietokoneesta käsin.



Huomautus HP:n sulautettuun Web-palvelimeen viitataan tässä käyttöoppaassa sanoilla tuote ja laite. Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteisiin ja laitteisiin liittyvät tiedot koskevat HP LaserJet -tulostimia ja MFP-laitteita sekä HP Digital Sender -laitteita. Lisätietoja oman tulostimesi, MFP-laitteesi tai Digital Sender -laitteesi tukemista toiminnoista on sen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Ominaisuudet

HP EWS:n avulla voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneella tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP EWS:n avulla voit

- tarkastella ohjauspaneelin viestejä ja tuotteen tilatietoja
- määrittää kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan ja tarvikkeiden tilaustiedot
- käyttää tuotteen teknisen tuen sivua
- käyttää uusimpien tuotetapahtumien tukea
- lisätä ja mukauttaa linkkejä muihin Web-sivustoihin
- tarkastella ja muuttaa tuotteen, esimerkiksi sen lokeroiden, asetuksia
- tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia
- tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun
- vastaanottaa hälytyksiä tuotetapahtumista sähköpostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen väriaine on lopussa

- valita HP EWS:n näyttöjen kielen
- tulostaa HP-tuotteeseen asentamatta tulostinohjainta
- säästää energiaa määrittämällä tuotteelle ajan, jonka jälkeen se siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä
- ajastaa tuotteelle käynnistysajan kaikille viikonpäiville niin, että tuote on suorittanut alustuksen ja kalibroinnin siihen mennessä, kun sitä aletaan käyttää
- lähettää palveluntarjoajalle määräajoin tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja.

Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet

Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit tarkastella, määrittää ja tallentaa lisätietoja.

- Hälytykset. Voit määrittää neljä kohdeluetteloa kullekin käyttäjälle (järjestelmänvalvojat ja palvelut) ja kuhunkin kohdeluetteloon 20 vastaanottajaa. (Kukin käyttäjä voi lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.)
- Muita linkkejä. Voit lisätä viisi valitsemiisi Web-sivustoihin viittaavaa linkkiä. (Jos käytettävissä ei ole lisätallennuslaitteita, voit lisätä yhden linkin.)

Kiintolevy sisältyy joihinkin tuotemalleihin. Voit tarvittaessa tilata kiintolevyn, jos se ei sisälly tuotteeseen. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös käydä sivulla www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm

HP Web Jetadmin ja HP:n sulautettu Web-palvelin

HP Web Jetadmin on Web-pohjainen järjestelmänhallintatyökalu, jota voi käyttää Web-selaimella. HP EWS:n ja HP Web Jetadmin -ohjelman yhteistoiminnalla varmistetaan, että kaikki tuotteen hallintaan liittyvät tarpeet täyttyvät. Ohjelman avulla voi asentaa ja hallita verkossa käytettäviä tuotteita helposti ja tehokkaasti. Verkonvalvojat voivat hallita verkkoon liitettyjä tuotteita etäyhteyden kautta melkein mistä vain.

HP EWS on yksinkertainen ja helppokäyttöinen ratkaisu yksi-yhteen-tuotehallintaan ympäristöissä, joissa tuotteiden määrä on rajallinen. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi hallita tuoteryhmiä ympäristöissä, joissa käytetään useita tuotteita. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi paikallistaa, hallita ja määrittää useita tuotteita samanaikaisesti.

HP Web Jetadmin on saatavana HP:n online-asiakastuen sivuilta (HP Web Jetadmin www.hp.com/go/webjetadmin).

2 Luku 1 Yleistä FIWW

3

Järjestelmävaatimukset

HP EWS -ohjelman käyttäminen edellyttää, että olet asentanut seuraavat osat:

- tuettu Web-selain. Sulautettua Web-palvelinta tukevia selaimia ovat esimerkiksi seuraavat:
 - Konqueror 3.0 tai uudempi
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
 - Mozilla 1.0 (ja Mozillasta johdetut selaimet)
 - Netscape Navigator 6.2 tai uudempi
 - Opera 7.0 tai uudempi
 - Safari 1.0 tai uudempi
- TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys
- tuotteeseen asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin (EIO [embedded/enhanced input/output]).

HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen

Käynnistä HP EWS seuraavalla tavalla.



Huomautus Et voi tarkastella HP EWS -näyttöjä palomuurin ulkopuolelta.

- Avaa tuettu Web-selain.
- 2 Kirjoita Osoite- tai Siirry-kenttään tuotteelle määritetty TCP/IP-osoite (esimerkiksi http://192.168.1.1), isäntänimi (esimerkiksi npi [XXXXXX] tai määritetty isäntänimi, kuten http://www.[palvelin].com).

Jos et tiedä tuotteen TCP/IP-osoitetta, selvitä se ohjauspaneelivalikon avulla tai tulostamalla asetussivu. Ohjeita on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

FIWW Järjestelmävaatimukset

Kirjautuminen sisään ja ulos

HP EWS:n näytöissä voi tarkastella tuotetietoja ja muuttaa määritettyjä asetuksia. Näytöt ja niissä olevat asetukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka HP EWS -palvelimeen on kirjauduttu: tavallisena käyttäjänä, järjestelmänvalvojana vai palveluntarjoajana. Järjestelmänvalvojat ja palveluntarjoajat voivat mukauttaa salasanoja.

Jos käyttäjä kirjautuu ilman salasanaa salasanalla suojattuun HP EWS -palvelimeen, käytettävissä on vain **Tietoja**-välilehti. Jos salasanaa ei ole määritetty (oletus), kaikki välilehdet ovat näkyvissä.

Jos HP EWS -palvelimeen on määritetty salasana, palvelimeen on kirjauduttava järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana, jotta HP:n sulautetun Web-palvelimen salasanalla suojattuja välilehtiä (**Asetukset**, **Digitaalinen lähetys** ja **Verkot**) voidaan käyttää.



Huomautus Tietoja salasanojen muuttamisesta järjestelmänvalvojana on kohdassa <u>Tietosuoja</u>. Palveluntarjoajia koskevia tietoja on saatavilla tuotteen huolto-oppaassa.

Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua HP EWS -palvelimeen järjestelmänvalvojana seuraavalla tavalla.

1 Kun olet käynnistänyt sulautetun Web-palvelimen, napsauta näytön oikeassa ylänurkassa olevaa kirjautumislinkkiä.

Näyttöön tulee seuraavan kuvan mukainen valintaikkuna, johon kirjoitetaan **verkon salasana**. Kirjautumisikkunan ulkonäkö voi vaihdella käyttöjärjestelmän ja selaimen mukaan.



Kaavio 1-1 Anna verkon salasana

2 Kirjoita käyttäjänimeksi admin ja kirjoita sitten salasana. Napsauta tämän jälkeen OK-painiketta.

Kirjautuminen ulos järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua ulos seuraavalla tavalla.

- 1 Napsauta Kirjaudu ulos -linkkiä.
- 2 Suorita uloskirjautuminen loppuun sulkemalla selain.

4 Luku 1 Yleistä FIWW



VARO Jos et sulje selainta, yhteys tuotteen HP EWS -palvelimeen jatkuu, mikä voi aiheuttaa tietoturvariskin.


HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen

Voit selata HP EWS -palvelimen näyttöjä napsauttamalla jotakin välilehteä (esimerkiksi **Tietoja**-ja **Asetukset**-välilehteä) ja napsauttamalla tämän jälkeen yhtä näytön vasemman reunan osoitepalkissa olevista valikoista.

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on HP EWS -palvelimen näyttöihin liittyviä tietoja.



Huomautus HP EWS -palvelimen näyttöjen ulkoasu voi olla erilainen kuin tämän käyttöoppaan esimerkkeinä olevissa kuvissa. Tämä johtuu järjestelmänvalvojan määrittämistä ominaisuuksista ja asetuksista.



Kaavio 1-2 Esimerkki HP EWS -palvelimen näytöstä

Taulukko 1-1 HP:n sulautettu Web-palvelin

| Kuvan kohta | HP EWS - näytön kohta | Kuvaus | | Lisätietoja |
|----------------|---------------------------------------|--|---|---|
| 1 | Tuotteen nimi ja TCP/IP- osoite | Voit tarkistaa tuotteen Protocol) -osoitteen. | nimen ja IP (Internet | |
| 2 | Välilehdet | Tietoja-välilehti | Voit tarkastella tuotetietoja. Et voi määrittää tuotteen asetuksia tämän välilehden näyttöjen kautta. | Katso kohtaa <u>Tuotteen tilan</u> tarkasteleminen HP EWS -Tietoja- näytöstä. |
| | | Asetukset-välilehti | Voit määrittää tuotteen asetukset tässä välilehdessä. | Katso kohtaa <u>Tuotteen asetusten</u> <u>määrittäminen Asetukset-näytössä</u> . |
| | | Digitaalinen lähetys -välilehti | Voit määrittää tuotteen digitaaliset lähetysasetukset tässä välilehdessä. | Katso kohtaa <u>Digitaalisen lähetyksen</u> <u>asetusten määrittäminen</u> . |
| | | | Huomautus Jos Digital Sending Software (HP DSS) - ohjelma on asennettu, digitaalisen lähettämisen asetukset on määritettävä HP MFP DSS Configuration Utility -ohjelmalla. | |
| | | Verkot-välilehti | Voit tarkistaa verkon tilan ja määrittää verkon asetukset. | Katso kohtaa <u>Verkkotoimintojen käyttö</u> <u>Verkot-näytöistä</u> . |
| 3 | Valikot | Erilaiset jokaisella välilehdellä | Tuo valikot näkyviin napsauttamalla välilehteä. | |
| 4 | Muita linkkejä | hp instant support (hp:n pikatuki) | Voit luoda yhteyden verkkoresursseihin, kun tarvitset apua ongelmien ratkaisuun tai tietoja HPtuotteeseen saatavilla olevista lisäpalveluista. | Katso kohtaa Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina. Katso kohtaa hp:n pikatuki. Katso kohtaa Tuotetuki. |
| | | Tilaa tarvikkeita | Voit tilata HP-tuotteeseen alkuperäisiä HP- tarvikkeita Internetin kautta. | Katso kohtaa <u>Oma palveluntarjoaja</u> ja <u>Oma huoltoyhteyshenkilö</u>. |
| | | Tuotetuki | HP:n Web-sivuston tuotekohtaisista ohjeista voit hakea ratkaisuja tuotteeseen liittyviin ongelmiin. | |

6 Luku 1 Yleistä FIWW

Taulukko 1-1 HP:n sulautettu Web-palvelin (jatkoa)

| Kuvan kohta | HP EWS - näytön kohta | Kuvaus | | Lisätietoja |
|----------------|-----------------------------|---|---|--|
| 5 | Kirjaudu / Kirjaudu ulos | Erilainen käyttäjätyypin mukaan | Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana. | Katso kohtaa <u>Kirjautuminen sisään ja</u> <u>ulos</u> . |
| 6 | Näyttö | Erilainen valikon vaihtoehdon mukaan | Saat näytön näkyviin napsauttamalla valikon vaihtoehtoa. | Katso kohtaa <u>Tuotteen tilan</u> <u>tarkasteleminen HP EWS -Tietoja-</u> <u>näytöstä</u>. Katso kohtaa <u>Tuotteen asetusten</u> <u>määrittäminen Asetukset-näytössä</u>. |
| | | | | Katso kohtaa <u>Verkkotoimintojen</u> <u>käyttö Verkot-näytöistä</u>. |

8 Luku 1 Yleistä FIWW

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -Tietoja-näytöstä

Tietoja-välilehden näyttöjä on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Niissä ei voi määrittää tuotteen asetuksia. Tietoja tuotteen asetusten määrittämisestä HP EWS -palvelimen kautta on kohdassa <u>Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytössä</u>.



Huomautus Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

FIWW 9

Laitteen tila

Laitteen tila -näytössä näkyy tuotteen nykyinen tila. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 2-1 Laitteen tila -näyttö

Taulukko 2-1 Laitteen tila

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|------------------------------------|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Tila | Näyttää laitteen tilan (sama tieto näkyy ohjauspaneelin näytössä). |
| 3 | Ohjauspaneelin painikkeet | Käytä ohjauspaneelin painikkeita samoin kuin tuotteen painikkeita. Voit valita näytössä olevat ohjauspaneelin painikkeet Asetukset -välilehden Tietosuoja näytöstä. |
| 4 | Tarvikkeet | Näyttää tarvikkeiden jäljellä olevan käytettävyyden prosentteina. |

Taulukko 2-1 Laitteen tila (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|---------------------|--|
| 5 | Tarvikkeiden tiedot | Avaa Tarvikkeiden tila -näytön, jossa voi tarkastella tuotteen tarvikkeiden tietoja. |
| 6 | Materiaali | Näyttää syöttö- ja tulostelokeroiden tila- ja asetustiedot. |
| | | Materiaalien tila on OK , jos lokero ei ole täysin tyhjä. Kun lokero on tyhjä, tilaksi tulee Lopussa . |
| 7 | Muuta asetuksia | Avaa Muut asetukset -näytön, jossa voi muuttaa paperityyppiasetuksia. |
| 8 | Ominaisuudet | Ilmoittaa tuotteeseen asennetut osat. |

FIWW Laitteen tila 11

Asetussivu

Asetussivu-näytössä voit tarkastella tuotteen nykyisiä asetuksia, selvittää vikoja ja tarkastaa asennetut valinnaiset lisävarusteet, kuten DIMM (Dual Inline Memory Module) -moduulit. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 2-2 Asetussivu-näyttö

Taulukko 2-2 Asetussivu

| Kuvan kohta Näytön alue Alueella olevat tiedot tai toiminnot | Kuvan kohta Näytör |
|--|--------------------|
|--|--------------------|


Taulukko 2-2 Asetussivu (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|--------------------------------------|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Tietoja laitteesta | Ilmoittaa laitteen sarjanumeron, versionumerot sekä muita tietoja. |
| 3 | Asennetut kielet ja lisävarusteet | Näyttää seuraavat tiedot: Näyttää kaikkien tuotteeseen (Jetdirect tai sisäinen Jetdirect) liitettyjen verkkolaitteiden versiotiedot ja TCP/IP-osoitteet. Näyttää kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi printer command language [PCL] ja PostScript® [PS]). Näyttää DIMM- ja EIO-paikkoihin asennetut lisävarusteet. Näyttää USB-laitteet, jotka voidaan liittää tulostimeen, jota käytetään USB-isäntäohjaimena. Tällaisia ovat esimerkiksi massamuistilaitteet, korttien lukulaitteet ja näppäimistöt. |
| 4 | Muisti | Ilmoittaa muistitiedot sekä tietoja PCL DWS (Driver Work Space) - ohjaimesta ja resursseista. |
| 5 | Suojaus | Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen, levyn kirjoitussuojausasetusten ja suorakytkentäporttien (USB- tai rinnakkaisportit) tilan. Voit muuttaa suorakytkentäporttien tilaa Asetukset-välilehden Suojaus-näytöllä valitsemalla Poista suorat portit käytöstä valintaruudun tai poistamalla sen valinnan. |
| 6 | Paperilokerot ja lisävarusteet | Ilmoittaa tuotteen lokeroihin määritetyn materiaalin koon ja tyypin. Tässä ilmoitetaan myös tuotteeseen mahdollisesti asennetut lisälaitteet, esimerkiksi kääntöyksikkö tai jokin muu paperinkäsittelylaite. |
| 7 | Kalibrointitiedot | Ilmoittaa edellisen värinkohdistuksen sivumäärän, edellisen värinkohdistuksen sivumäärän päivämäärän, edellisen DMAX/DHALF-sivujen määrän (kierroksina) ja edellisen DMAX/DHALF-sivumäärän päivämäärän. Värinkohdistus suoritetaan, kun laitteeseen asetetaan uusia tulostuskasetteja. Toiminto varmistaa, että eri kasettien kokojen väliset pienet erot eivät häiritse tulostusta. |
| | | DMAX on kunkin tulostuskasetin värin tummuuden kalibrointi 100 %:n kattavuudella. DHALF on myös kunkin tulostuskasetin värin tummuuden kalibroinri, mutta siinä käytetään koko värien sijasta puolisävyjä. Puolisävytulostusta käytettäessä väriaineen pisteet sijaitsevat kauempana toisistaan, ja väriainepeitto on alle 100 %. Nämä tiedot näkyvät myös Digitaalinen lähetys -välilehden Diagnostiikka-näytössä. |
| 8 | Värin tummuus | Näyttää syaanin, magentan, keltaisen ja mustan värin (CMYK) arvot vaaleille kohdille, välisävyille ja varjoille. Nämä tiedot näkyvät myös Digitaalinen lähetys -välilehden Diagnostiikka -näytössä. |

FIWW Asetussivu 13

Tarvikkeiden tila

Tarvikkeiden tila -näytössä on tarkempia tietoja tarvikkeista sekä alkuperäisten HP-tarvikkeiden osanumerot. (Pidä osanumerot käden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 2-3 Tarvikkeiden tila -näyttö

Taulukko 2-3 Tarvikkeiden tila

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | |


Taulukko 2-3 Tarvikkeiden tila (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | | |
|-------------|-------------------------------------|---|--|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. | | |
| 2 | Tilaa tarvikkeita -linkki | Tällä toiminnolla voit muodostaa yhteyden Web-sivulle, jonka kautta voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä. | | |
| 3 | Tulostuskasetin tiedot | Jos toiminto on käytettävissä, ilmoittaa väriaineen jäljellä olevan määrän prosentteina sekä arvioidun jäljellä olevan sivumäärän, ennen kuin väriaine loppuu; väriaineella tulostettujen sivujen yhteismäärän; väriaineen sarjanumeron ja HP:n osanumeron sekä sen, onko väriaine lopussa. Jos Ohita kun lopussa -asetus on otettu käyttöön tuotteen ohjauspaneelissa, näyttöön tulee tarvikkeen loppuessa viesti, jossa ilmoitetaan, että kasettia käytettiin ohitusasetuksen kanssa. | | |
| | | Huomautus Jos laitteeseen on asetettu muu kuin HP-tarvike, laitteen tiedot eivät ehkä ole käytettävissä. Lisäksi näyttöön saattaa tulla varoitusviesti muiden kuin HP-tarvikkeiden käyttämiseen liittyvistä riskeistä. Käytettävissä ei ole muita tarvikkeen tilasta. | | |
| 4 | Pitkäkestoisten tarvikkeiden tiedot | Jos toiminto on käytettävissä, ilmoittaa tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan prosentteina sekä jäljellä olevien tulostettavien sivujen arvioidun lukumäärän. | | |

FIWW Tarvikkeiden tila 15

Tapahtumaloki

Tapahtumaloki-näytössä näkyvät viimeisimmät tuotteeseen liittyvät tapahtumat, esimerkiksi tukokset, palveluvirheet ja muut tulostinvirheet. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 2-4 Tapahtumaloki-näyttö


Taulukko 2-4 Tapahtumaloki

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. | |
| 2 | Numero | Ilmoittaa virheiden tapahtumisjärjestyksen. Suurin numero merkitsee viimeisintä virhetapahtumaa. | |
| 3 | Päivämäärä ja kellonaika | Ilmoittaa kunkin lokiin kirjatun tapahtuman päivämäärän ja kellonajan. | |
| 4 | Sivujen määrä | Ilmoittaa tuotteella tulostettujen sivujen määrän virheen sattuessa. Jokainen tuotteen tulostama Letter/A4-kokoinen sivu lasketaan yhdeksi tulostetuksi sivuksi. | |
| 5 | Nykyinen sivumäärä | Ilmoittaa tuotteella tähän asti tulostettujen sivujen määrän. | |
| 6 | Tapahtuma | Näyttää tapahtumien sisäisen virhekoodin. | |
| 7 | Kuvaus tai tulostinkieli | Antaa tapahtumista lyhyen kuvauksen. | |
| 8 | Tuotetuki-linkki | Siirry HP:n tukisivustoon, jossa on tuotekohtaisia vianmääritystietoja. | |

Käyttötiedot

Käyttötiedot-näytössä on tietoja siitä, mitä materiaalikokoja tuotteessa on käytetty ja mikä on näiden käytettyjen kokojen tulostusmäärä. Sivulla on ilmoitettu myös tulostettujen kaksipuolisten tulosteiden sivumäärä. Yhteismäärä lasketaan kertomalla tulosteiden yhteenlaskettu määrä yksikköjen määrällä.

Tämän näytön tietojen perusteella voi päätellä, kuinka paljon väriainetta ja paperia on syytä pitää saatavilla. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 2-5 Käyttötiedot-näyttö


FIWW Käyttötiedot 17

Taulukko 2-5 Käyttötiedot

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|----------------|---|--|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. | |
| 2 | Käyttömäärät (laskennalliset) | Ilmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten sivujen lukumäärän, tulostettujen kaksipuolisten sivujen lukumäärän sekä tulostettujen sivujen lukumäärän yhteensä. | |
| 3 | Yksiköt | Yksikkö vastaa tavallista A4 (Letter) -kokoista arkkia. Muut koot ilmoitetaan suhteessa tähän normaalikokoon. Molemmille puolille tulostettu A4 (Letter) -kokoinen sivu vastaa kahta yksikköä. | |
| 4 | Kaksipuolinen 1 kuva | "Kaksipuolinen 1 kuva" tarkoittaa sivuja, jotka on tulostettu kaksipuolisen tulostustyön osana siten, että paperin toinen puoli on tyhjä. | |
| 5 | Tulostustilat ja paperiradan käyttö (todelliset) | Ilmoittaa värillisissä ja mustavalkoisissa tulostustöissä käytetyt tulostustilat. | |
| 6 | Laitteessa käytetty värimäärä | Ilmoittaa jokaisella tulostetulla sivulla keskimääräisesti käytetyn väriaineen määrän. | |

Diagnostiikkasivu

Diagnostiikkasivu-näyttö sisältää tietoja kalibroinnista, värin tummuudesta ja parametreista.



Kaavio 2-6 Diagnostiikkasivu-näyttö

Taulukko 2-6 Diagnostiikkasivu

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. | |

FIWW Diagnostiikkasivu 19

Taulukko 2-6 Diagnostiikkasivu (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|-------------------|--|--|
| 2 | Kalibrointitiedot | Ilmoittaa edellisen värinkohdistuksen sivumäärän, edellisen värinkohdistuksen sivumäärän päivämäärän, edellisen DMAX/DHALF-sivujen määrän (kierroksina) edellisen DMAX/DHALF-sivumäärän päivämäärän. | |
| | | Värinkohdistus suoritetaan, kun laitteeseen asetetaan uusia tulostuskasetteja. Toiminto varmistaa, että eri kasettien kokojen väliset pienet erot eivät häiritse tulostusta. | |
| | | DMAX on kunkin tulostuskasetin värin tummuuden kalibrointi 100 %:n kattavuudella. DHALF on myös kunkin tulostuskasetin värin tummuuden kalibroinri, mutta siinä käytetään koko värien sijasta puolisävyjä. Puolisävytulostusta käytettäessä väriaineen pisteet sijaitsevat kauempana toisistaan, ja väriainepeitto on alle 100 %. | |
| 3 | Värin tummuus | Näyttää syaanin, magentan, keltaisen ja mustan värin (CMYK) arvot vaaleille kohdille, välisävyille ja varjoille. | |
| 4 | Parametrit | Värilaitteita käytettäessä tietyt tulostukseen tai sähkövalokuvaukseen liittyvät tulostusasetukset ovat erittäin tärkeitä laitteen tilan ja toimintojen tunnistamisen kannalta. Sähkövalokuvausparametrit, joita käytetään tulostuslaadun virheiden havaitsemiseen, selvittämiseen ja seuraamiseen, näytetään 272-soluisena binaaritaulukkona, joka sisältää laitteen rekisteröimät asetukset. Nämä rekisteröintitiedot näkyvät myös Diagnostiikkasivu -näytön alareunassa. | |

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -näytöstä näet laitekuvauksen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteyshenkilön nimen, laitteen sijainnin ja tulostimen TCP/IP-osoitteen sekä malli- ja sarjanumeron.

Tuotteen nimi, omistajan numero ja yrityksen nimi sekä yhteyshenkilön ja tuotteen sijaintipaikan tiedot voidaan määrittää **Asetukset**-välilehden **Tietoja laitteesta** -näytössä.



Kaavio 2-7 Tietoja laitteesta -näyttö

FIWW Tietoja laitteesta 21

Ohjauspaneeli

Jos tuotteessa on ohjauspaneeli, näet **Ohjauspaneeli**-näytössä tuotteen ohjauspaneelinäytön sellaisena kuin se todellisuudessa on. Näytössä ilmoitetaan tuotteen tila, jolloin voit selvittää tuotteeseen liittyviä ongelmia.



Huomautus Näytön ulkonäkö voi vaihdella tuotteen mukaan.



Kaavio 2-8 Ohjauspaneeli-näyttö

Tulosta


Voit käyttää **Tulosta**-näyttöä yhden tiedoston tulostamiseen kerrallaan tuotteesta, joka tukee HP EWS:tä. Tämä toiminto on kätevä esimerkiksi silloin, kun käytät kannettavaa tietokonetta, sillä tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on mahdollista missä ja milloin vain.

Voit tulostaa tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta tiedostoon - ohjainasetuksella. Tulostuskelpoisten tiedostojen nimen loppuosa on yleensä esimerkiksi .PRN (Windows print-ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (Postscript), .PDF (Adobe Portable Document Format) tai .TXT (tekstitiedosto).

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Huomautus Tulosta-näyttö (ja vasemmalla oleva **Tulosta**-valikko) on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön **Asetukset**-välilehden **Tietosuoja**-näytössä. Lisätietoja on kohdassa <u>Tietosuoja</u>.



Kaavio 2-9 Tulosta-näyttö

Taulukko 2-7 Tulosta sivu

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. | |
| 2 | Laitteen tila | Näyttää laitteen tilan (samat tiedot näkyvät Laitteen tila -näytössä ja ohjauspaneelin näytössä). | |

FIWW Tulosta 23

Taulukko 2-7 Tulosta sivu (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|-------------|---|--|
| 3 | Тара 1 | Tulostaa kannettavaan tietokoneeseen, pöytätietokoneeseen tai verkon tiedostopalvelimeen tallennetun tiedoston. | |
| 4 | Тара 2 | Tulostaa verkon kautta käytettävän tiedoston. | |

Tiedoston tulostaminen Tulosta-näytön kautta

Voit tulostaa tiedoston Tulosta-näytöstä seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1 Valitse tietokoneella tai verkossa oleva tiedosto jollakin seuraavista tavoista:
 - Etsi tulostettava tiedosto napsauttamalla Tapa 1 -kohdassa olevaa painiketta.

TAI

- Kirjoita URL-osoite (teksti, jonka alussa on "http://") Osoite-kenttään (Tapa 2 -kohdan alla), jos haluat tulostaa verkossa olevan tiedoston.
- Napsauta Käytä-painiketta.

Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytössä

Voit määrittää tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi Asetukset-välilehden näyttöjen kautta.




Huomautus Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

Määritä laite

Määritä laite -näytöstä voi tulostaa laitteen tietosivut sekä määrittää laitteen asetukset etäyhteyden kautta. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat näytön käytössä.

Jos laitteessasi on ohjauspaneelinäyttö, nämä valikot ja laitteen ohjauspaneelissa käytettävissä olevat valikot ovat samanlaiset. Osa laitteen ohjauspaneelinäytöistä ei ole käytettävissä HP EWS palvelimessa. Lisätietoja laitteen tukemista valikoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa.



Kaavio 3-1 Määritä laite -näyttö

Taulukko 3-1 Määritä asetukset

Kuvan kohta Nävtön alue Alueella olevat tiedot tai toiminnot

FIWW Määritä laite 25

Taulukko 3-1 Määritä asetukset (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa <u>HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen</u> . | |
| 2 | Valitse valikko | TIETOJA-valikko | Tulosta laitteen tietosivut, joilla on tietoja laitteesta ja sen asetusten määrittämisestä. |
| | | PAPERINKÄSITTELY- valikko | Määritä lokeroissa olevien materiaalien tyypit. |
| | | MÄÄRITÄ LAITE -valikko | Määritä asetukset, joiden mukaan laite toimii. Tästä valikosta voit määrittää laitteen ominaisuuksia, esimerkiksi tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot. |
| | | DIAGNOSTIIKKA-valikko | Voit katsoa laitteen vianmäärityksessä tarvittavia tietoja. |
| 3 | Plusmerkki (🛨) | Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressä olevaa plusmerkkiä tai itse valikkoa. | |
| 4 | KESKEYTÄ | Voit keskeyttää laitteen toiminnan valitsemalla tämän valintaruudun. | |

Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen

Seuraava vaiheittainen ohje on vain esimerkki. Muita valikkokohteita voi määrittää samalla tavalla.

Tulosta asetussivu seuraavan esimerkin ohjeiden mukaan.


- 1 Valitse **TIEDOT**.
- Valitse avattavan tai tulostettavan tietosivun valintaruutu ja valitse sitten Käytä.



Huomautus Tulostinohjaimet ja sovellusohjelmat ohittavat usein **Tulostus**- ja **Paperinkäsittely**-valikoissa määritetyt asetukset. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Kaikki muutokset näkyvät **Laitteen tila** -näytössä, **Asetussivu**-näytössä sekä **Paperinkäsittely**-valikossa.

Sähköpostipalvelin

Sähköpostipalvelin-näytössä voi määrittää lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetuksia. Tuote lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, esimerkiksi tuotehälytyksiä, tämän näytön asetusten mukaan. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.



Kaavio 3-2 Sähköpostipalvelin-näyttö

Taulukko 3-2 Sähköpostipalvelin

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|--|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa <u>HP:n sulautetun Web-palvelimen</u> selaaminen. |
| 2 | Lähtevä sähköposti | Määritä lähtevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot käyttää hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa. Lisätietoja on kohdassa <u>Hälytykset-näytön käyttäminen tuotteen kanssa</u> . |
| 3 | Laitteen sähköpostiosoite | Tämä on laitteen sähköpostiosoite, joka näkyy laitteen antamissa hälytyksissä. Tätä sähköpostiosoitetta <i>ei</i> käytetä komentojen lähettämiseen laitteeseen. Lisätietoja on kohdassa <u>Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen</u> . |
| 4 | Tuleva sähköposti (ei vaadita sähköpostihälytyksissä) | Määritä saapuvan sähköpostin asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja laitteesta sähköpostitse. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen. |

FIWW Sähköpostipalvelin 27

Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen

Lähtevien sähköpostiviestien asetukset on määritettävä silloin, jos hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa aiotaan käyttää.

- 1 Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sähköpostiliikenteen valvojalta lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot.)
 - Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sähköpostipalvelimen TCP/IP-osoite. Sulautettu Web-palvelin lähettää sähköpostiviestit muihin tietokoneisiin SMTP-palvelimen TCP/IP-osoitteen perusteella.
 - Sähköpostin toimialuenimen pääteosa, jonka mukaan sähköpostiviestejä lähetetään organisaation sisällä.
- Valitse Ota lähtevä sähköposti käyttöön -valintaruutu.
- 3 Kirjoita SMTP-palvelimen TCP/IP-osoite **SMTP-palvelin**-tekstiruutuun.
- 4 Kirjoita Toimialueen nimi -tekstiruutuun toimialueen nimi.
- 5 Tallenna tiedot napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tulevan sähköpostin asetusten määrittäminen

Määritä tulevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostin kautta. Lisätietoja on kohdassa <u>Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen</u>.

1 Luo tuotteelle POP3 (Post Office Protocol 3) -sähköpostitili organisaation verkon sähköpostipalvelimeen.

Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialuenimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on "tuote" ja POP3-palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.



Huomautus Jokaisella tuotteella, johon on määritetty saapuvien sähköpostiviestien asetukset, on oltava verkon sähköpostipalvelimessa oma POP3-sähköpostitili. Organisaation verkonvalvoja tai sähköpostiliikenteen valvoja määrittää yleensä POP3-sähköpostitilin.



VARO Älä käytä henkilökohtaista sähköpostitiliä. Jos käytät henkilökohtaista sähköpostitiliä, kaikki sähköpostiviestit saatetaan menettää. Viestien poistamisesta ei ilmoiteta erikseen.

- Valitse Ota tuleva sähköposti käyttöön -valintaruutu.
- 3 Kirjoita POP3-sähköpostipalvelimen TCP/IP-osoite POP3 Palvelin -tekstiruutuun.
- 4 Kirjoita tuotteen sähköpostitilin käyttäjänimi ja salasana ja tallenna muutokset napsauttamalla Käytä-painiketta.

Hälytykset

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää **Hälytykset**-näytössä tuotteen asetukset siten, että ongelma- ja tilahälytykset lähetetään sähköpostiviestinä halutuille käyttäjille. Kun tämä toiminto on määritetty, hälytys lähetetään automaattisesti tarvikkeiden ja paperiradan tilaa koskevissa ongelmissa sekä silloin, kun laite tarvitsee huoltoa tai kun käyttäjä tarvitsee ohjeita. Hälytysten vastaanottajia voi olla useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan tietyntyyppisiä hälytyksiä. Esimerkiksi järjestelmänvalvojan avustaja, jonka tehtävänä on tilata tulostuskasetteja ja selvittää paperitukoksia, ottaa vastaan väriaineen vähyydestä tai tukoksista ilmoittavat varoitusviestit. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on vastuussa pitkäikäisten tarvikkeiden huollosta, saa puolestaan hälytyksiä esimerkiksi tuotteen huoltoon ja etu- tai takanitojan lataamiseen liittyvistä asioista.


Kun laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, kuten kiintolevy, voit luoda 4 kohdeluetteloa ja merkitä jokaiseen luetteloon jopa 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.)

Jos valitset **Uusi kohdeluettelo** -painiketta painettaessa näyttöön tulevasta **Hälytykset - asetukset** - näytöstä **ohjauspaneelin tarvikkeiden tilaviestien poistamisvaihtoehdon**, voit estää ohjauspaneelin **Väriaine vähissä-** tai **Väriaine lopussa** -tilaviestien tulemisen näyttöön. (Tämä koskee vain mustaa tulostuskasettia.) Ohjauspaneelin viesti estetään vain, jos hälytyksistä jompikumpi tai molemmat on aikaisemmin valittu vastaanotettaviksi.

Seuraavassa esitellään kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla, kuinka tätä näyttöä voi käyttää lähteiden ja lähdeluetteloiden muokkaamiseen, testaamiseen ja poistamiseen.



Huomautus Hälytykset toimivat vain, kun lähtevä sähköposti on käytössä. Tietoja lähtevien sähköpostiviestien käyttöönottamisesta on kohdassa <u>Lähtevän sähköpostin asetusten</u> määrittäminen.



Kaavio 3-3 Hälytykset-näyttö

FIWW Hälytykset 29

Taulukko 3-3 Hälytykset

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|------------------------------------|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Kohdeluetteloiden yhteenveto | Näyttää kaikkien kohteiden valintojen luettelon. |
| 3 | Muokkaa | Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta. |
| 4 | Testaa | Lähetä testihälytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta. |
| 5 | Poista | Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tätä painiketta. |
| 6 | Uusi kohdeluettelo | Määritä napsauttamalla tätä painiketta uusi kohdeluettelo, johon hälytyksiä lähetetään. |

Hälytykset-näytön käyttäminen tuotteen kanssa

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit määrittää neljä luetteloa ja jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit määrittää vain neljä sähköpostiosoitetta.

Jos pysyvä tallennuslaite on asennettu, näyttöön **Muokkaa**- tai **Uusi kohdeluettelo** -painiketta napsautettaessa tuleva **Hälytykset – Asetukset** -näyttö näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.



Kaavio 3-4 Hälytykset – asetukset -näyttö

FIWW Hälytykset 31

Hälytysten asetusten määrittäminen

- 1 Tee jompikumpi seuraavista:
 - Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla **Uusi kohdeluettelo** -painiketta.

TAI

 Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon vieressä olevaa Muokkaa-painiketta.

Hälytykset – asetukset -näyttö tulee näkyviin.

- 2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyviä tallennuslaitteita, kirjoita Luettelon nimi -kenttään nimi, esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet. (Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, siirry kohtaan 3.)
- 3 Kirjoita niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille hälytyksiä halutaan lähettää.

 Järjestelmänvalvojat voivat reitittää suurissa ympäristöissä sähköpostiosoitteita luettelopalvelimiin,

 URL-osoitteisiin tai kannettaviin laitteisiin ja laajentaa näin hälytyksiä. Voit lisätä kohteita erottamalla
 kohteet pilkulla tai puolipisteellä.
- 4 Valitse niiden hälytysten valintaruudut, jotka halutaan lähettää kohdeluettelon mukana. (Voit tarkastella kaikkia tuotteessa käytettävissä olevia hälytyksiä napsauttamalla Näytä kaikki hälytykset -painiketta.)
- 5 Määritä tarvittaessa yksittäisten hälytysten kynnysarvot.
 - Huolto- ja paperiratahälytysten kynnysarvot määritetään minuutteina. Tällöin kynnysarvo ilmoittaa odotusajan, jonka jälkeen sähköpostihälytysviesti lähetetään. Voit esimerkiksi määrittää Lokero auki -hälytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 10 minuutin kuluessa lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta.
- 6 Voit valita Valitse ohitettavat ohjauspaneelisanomat -kohdassa viestit, joiden et halua näkyvän tuotteen ohjauspaneelissa. Tämä asetus vaikuttaa vain viesteihin, jotka on valittu vastaanotettaviksi hälytyksiksi.



Huomautus Jos selain ei tue JavaScript-kieltä, sanomien ohittamisen valintaruutu on aina valittu. Valintaruudun valinta vahvistetaan, kun lähetät sivun napsauttamalla **Käytä**painiketta. Jos ohitettaviksi valittuja hälytyksiä ei ole valittu, **Hälytykset - asetukset** -näyttö latautuu uudelleen ja tuo näyttöön varoitusviestin, jossa ilmoitetaan, että käyttäjän on ensin valittava sopivat hälytykset, jotta niiden näkyminen voidaan estää ohjauspaneelissa.


- Valitse sähköpostihälytysviestiin lisättävät liitteet. Liitteitä voivat olla Tarvikkeiden tila -sivu, Käyttötiedot, Asetussivu, Tapahtumalokisivu ja XML-tiedot-sivu. (Esimerkkejä sivuista on Tietojavälilehdessä.) Valitse XML-tiedot-asetus, jos vastaanotettavaksi kohteeksi on valittu automaattinen tietokonejärjestelmä. Kaikki valitut kohteet liitetään sähköpostiviestiin. Jos valitset esimerkiksi Käyttötiedot- ja Tapahtumalokisivu-vaihtoehdot, vastaanotettavassa sähköpostiviestissä on kaksi liitettä, eli yksi yksi kullekin valinnalle. Jos valitset myös XML-tiedot-asetuksen, vastaanotetussa sähköpostiviestissä on kolme liitettä. Yksi liitteistä sisältää käyttötiedot HTML-muodossa, toinen liite sisältää tapahtumalokin HTML-muodossa ja kolmas liite sisältää pikatukitietoja .XML-tiedostotunnisteella merkityssä tekstitiedostossa.
- 8 Tallenna tiedot napsauttamalla **OK**-painiketta.
- 9 Toista kohdat 1 7 jokaisen lisäluettelon tai -kohteen kohdalla.

Voit tarkistaa kohdeluettelon asetukset seuraavalla tavalla.

Kohdeluettelon asetusten testaaminen

1 Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressä olevaa **Testaa**-painiketta. (Jos järjestelmään ei ole asennettu pysyvää tallennuslaitetta, tässä ikkunassa voidaan testata vain yksi kohde.)

Näyttöön tulee seuraava ikkuna.



Kaavio 3-5 Hälytykset – testaus -näyttö

- 2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, valitse testattavat kohteet.
- 3 Palautusosoite on tuotteen sähköpostiosoite. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi Palauteosoiteruutuun, jos haluat ottaa vastaan viestejä testihälytyksen perusteella havaituista virheistä (jos esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisestä kohdeosoitteesta).

FIWW Hälytykset 33

- 4 Kirjoita tarvittaessa **Omat tiedot (valinnainen)** -tekstikenttään lisätiedot, jotka liitetään sähköpostihälytysviestin alkuun.
- 5 Napsauta OK-painiketta.

Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen

Jos olet määrittänyt monta kohdetta, voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressä olevaa **Poista**-painiketta. Vahvista poisto napsauttamalla **OK**-painiketta.

Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen

Tuotteesta voi pyytää tietosivuja. Kun lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetukset on määritetty, tuote voi liittää sähköpostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi Tarvikkeiden tila -sivun tai Asetussivun. Voit käyttää tätä toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan tarkastamiseen.

Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä

Kun laadit tuotteeseen lähetettävää viestiä, sähköpostiohjelman **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tiedot on annettava oikein.

- Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa Sähköpostipalvelin)
- 2 Luo tuotteeseen lähetettävä viesti sähköpostiohjelmalla seuraavasti:
 - a Kirjoita Vastaanottaja-kenttään tuotteen sähköpostiosoite. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialuenimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on "tuote" ja POP3-palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.
 - Sähköpostiohjelma lisää yleensä palautussähköpostiosoitteen Lähettäjä-kenttään automaattisesti.
 - c Kirjoita Aihe-kenttään liitettävän tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytää Asetussivua, Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittää Asetussivun .HTML-tiedostomuodossa, kirjoita seuraava teksti: this.configpage? configpage=email&format=html.

Taulukko 3-4 Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä

| Sivu | HTML-muoto | XML-muoto |
|----------------------------|--|---|
| Asetussivu | this.configpage? configPage=email&format=html | this.configpage? configPage=email&format=xml |
| Tarvikkeiden tila -sivu | this.configpage? suppliesPage=email&format=html | this.configpage? suppliesPage=email&format=xml |
| AutoSend-sivu ¹ | ei käytettävissä | this.configpage? autosend=email&format=xml |

¹ AutoSend-sivua ei lähetetä sähköpostin lähettäjälle (yllä ilmoitetun kohdan 2b mukaisesti). Sivu lähetetään sähköpostiosoitteeseen, joka on määritetty Asetukset-välilehden AutoSend-sivulla.

3 Napsauta Lähetä-painiketta.

Tuote etsii uusia sähköpostiviestejä kolmen minuutin välein. Kun tuote vastaanottaa sähköpostiviestin, se luo vastauksen ja lähettää pyydetyt tiedot takaisin lähettäjän sähköpostiosoitteeseen (määritetty alkuperäisen sähköpostiviestin **Lähettäjä**-kenttään).




Huomautus Vastauksen palauttaminen sähköpostiohjelman saapuneiden sähköpostiviestien kansioon voi kestää yhdestä minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation sähköpostipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen. Jos **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tiedot eivät ole oikeassa muodossa, tuote ei lähetä vastausviestiä.

AutoSend

Voit käyttää **AutoSend**-näyttöä tuotteen asetustietojen ja tarvikkeiden käyttötietojen lähettämiseen määräajoin valitsemiisi sähköpostikohteisiin, kuten palveluntarjoajalle. Tämä toiminto mahdollistaa sen, että saat Hewlett-Packardilta tai muulta palveluntarjoajalta esimerkiksi tulostuskasetin vaihtamiseen, sivumäärään perustuviin hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin ja käytön seurantaan liittyviä palveluja. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkin avulla.

Jos laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit määrittää enintään 20 AutoSend-kohdetta. (Jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta, voit määrittää vain yhden sähköpostiosoitteen.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite.



Kaavio 3-6 AutoSend-näyttö

Taulukko 3-5 AutoSend

Kuvan kohta Näytön alue Alueella olevat tiedot tai toiminnot

FIWW AutoSend 35

Taulukko 3-5 AutoSend (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|------------------------------------|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Ota käyttöön AutoSend | Ota AutoSend-toiminto käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu. |
| 3 | Lähetysväli | Valitse aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja Sähköpostikohteet -kenttään määritettyihin kohteisiin. |
| 4 | Sähköpostikohteet | Tallenna luettelo, jonka sähköpostiosoitteisiin lähetetään tuotteen asetustietoja. Luettelossa voi olla enintään 20 sähköpostiosoitetta. Ensimmäinen sähköpostiosoite voi olla enintään 50 merkkiä pitkä. |
| 5 | Lähetä HP:lle | Kun valitset tämän valintaruudun, laitteen asetustiedot ja tarvikkeiden tilatiedot lähetetään säännöllisesti HP:lle. Tiedot lähetetään HP-sähköpostiosoitteeseen (esimerkiksi tuotteeni.XML tiedostotunniste. Tiedosto on englanninkielinen. |
| | | Saat lisätietoja siitä, kuinka HP käsittelee AutoSend-toiminnolla lähetettyjä tietoja, napsauttamalla Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoitus -kohtaa. |
| 6 | Testaa | Tallenna asetukset ja lähetä tiedot heti napsauttamalla tätä painiketta. Näin varmistutaan siitä, että viesti lähetetään vastaanottajalle. |


AutoSend-toiminnon käyttöönottaminen

Ota AutoSend-toiminto käyttöön seuraavassa kuvatulla tavalla.

- 1 Ota lähtevä sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa <u>Sähköpostipalvelin.</u>)
- Napsauta Ota käyttöön AutoSend -valintaruutua.
- Valitse valintaruutua napsauttamalla aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot seuraavassa vaiheessa määritetyille sähköpostiviestien vastaanottajille. Kirjoita tämän jälkeen päivien, viikkojen, kuukausien tai tulostettujen sivujen lukumäärä.
- 4 Tuotteille, joihin on asennettu pysyvä tallennuslaite, voi määrittää enintään 20 kohdetta näytössä näkyvässä muodossa. (Jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta, voit määrittää yhden sähköpostiosoitteen.)
- Jos haluat lähettää laitteen asetustietoja ja tarvikkeiden tilatietoja HP:lle valitse Lähetä HP:lle valintaruutu.
- 6 Napsauta Käytä-painiketta.

Tietosuoja

Seuraava kuva ja taulukko opastavat Tietosuoja-näytön käytössä.



Kaavio 3-7 Tietosuoja-näyttö

Taulukko 3-6 Suojaus

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|--------------------------------|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Määritä salasana | Kun määrität järjestelmänvalvojan salasanan, voit hallita sitä, ketkä voivat käyttää sulautetun Web-palvelimen Asetukset-, Digitaalinen lähetys- ja Verkot -välilehtiä. Kun salasana on määritetty, Kirjaudu- linkin avaamiseen tarvitaan salasana. Lisätietoja on kohdassa <u>Kirjautuminen sisään ja ulos</u> . Jos haluat poistaa salasanan, tyhjennä Uusi salasana -kenttä, jätä Vahvista salasana -kenttä tyhjäksi ja napsauta Käytä- painiketta. |
| 3 | Tulosta sivu | Kun valitset tämän, Tietoja -välilehdestä voidaan avata Tulosta -näyttö. |
| 4 | Laitteen tilasivun näyttö | Valitse ohjauspaneelin painikkeet, joiden haluat näkyvän Laitteen tila - näytössä (Tietoja -välilehdessä). |
| 5 | Suorat portit | Valitse Poista suorat portit käytöstä , jos haluat estää järjestelmän suoran käsittelyn ja tulostamisen käytöstä. Kun tämä asetus on valittu ja otettu käyttöön, USB- ja IEEE 1284 -portit poistetaan käytöstä. |

FIWW Tietosuoja 37




Huomautus Suojaus-näytön Poista portit käytöstä -osa ei näy näytössä, jos suorakytkentälaitteita ei tueta tai jos HP EWS - palvelinta suoritetaan tällä hetkellä suoran yhteyden kautta.

Muokkaa muita linkkejä

Muokkaa muita linkkejä -näytössä voi lisätä viisi valittuihin Web-sivustoihin viittaavaa linkkiä tai mukauttaa niitä. (Katso seuraava huomautus.) Nämä linkit näkyvät kaikissa HP EWS -näytöissä **Muita linkkejä** -ruudussa vasemman osoitepalkin alla. Kolme pysyvää linkkiä (**hp instant support, Tilaa tarvikkeita** ja **Tuotetuki**) on jo luotu valmiiksi. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.



Huomautus Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.



Kaavio 3-8 Muokkaa muita linkkejä -näyttö

Taulukko 3-7 Muokkaa muita linkkejä

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|----------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. | |
| 2 | Lisää linkki | Lisää käyttäjän määrittämä linkki. | |
| 3 | Käyttäjäkohtaiset linkit | Luettelee lisätyt käyttäjän määrittämät linkit. Voit poistaa linkkejä tämän alueen avulla. | |
| 4 | Muita linkkejä | hp instant support (hp:n pikatuki) | Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka auttavat ongelmanratkaisussa. Verkkoresursseista saat myös tietoja siitä, mitä lisäpalveluja tuotteeseen on saatavilla. (Yksityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, toimitetaan HP:n asiakaspalveluun. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti.) |

FIWW Muokkaa muita linkkejä 39

Taulukko 3-7 Muokkaa muita linkkejä (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toim | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | | |
|----------------|-------------|---------------------------------|---|--|--|
| | | Tilaa tarvikkeita | Siirry Web-sivuille, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä. | | |
| | | Tuotetuki | Hanki tuotetukea HP:n Web-sivustosta. | | |
| | | Oma palveluntarjoaja | Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. Linkki on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen. | | |
| | | Oma huoltoyhteyshenkilö | Siirry sivulle, jossa on tietoja oman palvelusopimuksesi ehdoista ja rajoituksista. Linkki on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen. | | |

Linkin lisääminen

Voit lisätä linkin seuraavalla tavalla.

- 1 Kirjoita **Lisää linkki** -kohtaan linkin URL-osoite ja nimi sellaisina kuin haluat niiden näkyvän HP EWS -palvelimessa.
- Napsauta Lisää linkki -painiketta.


Linkin poistaminen

Voit poistaa linkin seuraavalla tavalla.

- 1 Valitse Käyttäjäkohtaiset linkit -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit).
- 2 Napsauta Poista valittu linkki -painiketta.

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -näytössä voi antaa laitteelle nimen sekä määrittää laitteen omistajan numeron, yrityksen nimen, laitteen toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön nimen ja laitteen sijaintipaikan. Näytössä näkyvät myös laitteen TCP/IP-osoite, nimi, malli ja sarjanumero.



Kaavio 3-9 Tietoja laitteesta -näyttö




Huomautus Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -näytössä, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tähän kirjoitetut tiedot näkyvät Tietoja laitteesta -näytössä, joka voidaan avata **Tietoja**-välilehdestä. Tiedot näkyvät myös tuotteesta lähetetyissä sähköpostiviesteissä. Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan selvittää tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma.

FIWW Tietoja laitteesta 41

Kieli

Kieli-näytöstä voit valita kielen, jota käytetään HP EWS -palvelimen näytöissä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 3-10 Kieli-näyttö



VARO Valitsemalla Sivujen katselukieli: Laite- tai Valitse kieli -vaihtoehdon voit vaihtaa kielen, jota käytetään näyttöjen näyttämiseen kaikille HP EWS -palvelimen käyttäjille.

Taulukko 3-8 Kieli

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|----------------|---------------------------------------|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Sivujen katselukieli: Selain (oletus) | Tällä toiminnolla saat selville Web-selaimessa käytetyn kielen. HP EWS - näytöt näytetään samalla kielellä. |
| 3 | Sivujen katselukieli: Laite | Tällä toiminnolla saat selville laitteen ohjauspaneelissa käytetyn kielen. HP EWS -näyttö näkyy samalla kielellä. |
| 4 | Valitse kieli | Valitse HP EWS -näyttöjen kieli seuraavista vaihtoehdoista: English (englanti) Dansk (tanska) Norsk (norja) Deutsch (saksa) Nederlands (hollanti) Italiano (italia) Suomi Español (espanja) Português (portugali) Svenska (ruotsi) |




Huomautus Oletuskieli on Web-selaimessa käytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa käytetty kieli ei ole käytettävissä HP EWS -palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti. Jos teet muutoksia Kieli-näyttöön, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

FIWW Kieli 43

Päivämäärä ja kellonaika

Voit päivittää tuotteen ajan **Päivämäärä ja kellonaika** -näytössä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.




Kaavio 3-11 Päivämäärä ja kellonaika -näyttö

Taulukko 3-9 Päivämäärä ja kellonaika

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|----------------|---|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Nykyinen päivämäärä ja Nykyinen kellonaika | Näyttää tuotteen päivämäärän ja kellonajan, jolloin sulautettu Web-palvelin käynnistettiin. Jos jompikumpi näistä on väärin, järjestelmänvalvoja voi tehdä korjauksen tuotteen ohjauspaneelin tai tämän HP EWS -sivun kautta. |
| 3 | Päivitä | Napsauttamalla tätä painiketta voit päivittää tuotteen näytössä olevan päivämäärän ja kellonajan. Lisätietoja on kohdassa <u>Päivämäärän/kellonajan muoto</u> . |
| 4 | Päivämäärän/kellonajan muoto | Napsauttamalla tätä painiketta voit avata näytön, jossa päivämäärän ja kellonajan muoto valitaan. |
| 5 | Kellonajan korjaus | Napsauta tätä painiketta, jos haluat määrittää verkon aikapalvelimen asetukset. Tämä toiminto korjaa kellonajan asetuksen käyttämällä valitsemaasi verkon aikapalvelinta. Lisätietoja on kohdassa <u>Kellonajan korjaus</u> . |

Päivämäärän/kellonajan muoto

Käytä **Päivämäärän/kellonajan muoto** -näyttöä haluamiesi päivämäärän (**Päivämäärän muoto** -kohdassa) ja kellonajan (**Kellonajan muoto** -kohdassa) näyttömuotojen valitsemiseen. Seuraavassa kuvassa näkyy **Päivämäärän/kellonajan muoto** -näyttö.



Kellonajan korjaus

Voit käyttää **Päivämäärä ja kellonaika – kellonajan korjaus** -näyttöä kellonajan korjaamiseen. Tämä näyttö näkyy seuraavassa kuvassa.



FIWW Päivämäärä ja kellonaika 45

Voit määrittää verkon aikapalvelimen korjaamaan tuotteen kellonajan toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.



Huomautus Tämä toiminto pitää kellonajan oikeana (siten, että kello ei edistä tai jätätä), mutta **ei** synkronoi kelloa verkon aikapalvelimen kellon mukaiseksi.

- 1 Valitse Ota kellonajan korjaus käyttöön -valintaruutu.
- 2 Kirjoita **Verkon aikapalvelimen osoite** -kenttään sen kellon TCP/IP-osoite, jota haluat käyttää kellonajan korjaukseen.



Huomautus voit myös napsauttaa **Etsi palvelin automaattisesti** -painiketta, jos haluat etsiä verkon aikapalvelimen ja täyttää kentän tiedot automaattisesti.


- 3 Kirjoita Tulostimen verkkoliitäntäportti vast.ottaa ajan palvelimesta -kenttään käytettävän portin nimi.
- 4 Napsauta OK-painiketta.



Huomautus Tätä näyttöä käytetään ainoastaan kellonajan korjauksen määrittämiseen. Näyttöä ei käytetä kellonajan määrittämiseen. Voit määrittää kellonajan käyttämällä **Päivämäärä ja kellonaika** -päänäyttöä. Lisätietoja on kohdassa <u>Päivämäärä ja kellonaika</u>.

Herätysaika

Järjestelmänvalvoja voi määrittää tuotteelle käynnistysajat eri viikonpäiville käyttämällä **Herätysaika**näyttöä. Tuote voidaan esimerkiksi määrittää käynnistymään kello 07:30, jolloin tuotteen alustus ja kalibrointi on valmis ja tuote on käyttövalmis kello 08:00. Järjestelmänvalvoja voi määrittää kutakin päivää kohden vain yhden herätysajan. Herätysaika voi kuitenkin olla eri kaikkina viikonpäivinä. Tuote voidaan lisäksi määrittää siirtymään lepotilaan, jos sitä ei käytetä vähään aikaan. Tämä säästää energiaa.



Kaavio 3-12 Herätysaika -näyttö

Taulukko 3-10 Herätysaika

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|------------------------------------|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Herätysaika | Valitse päivä(t), jolloin käynnistysasetusta käytetään, ja määritä sitten kellonaika, jolloin tuotteeseen kytkeytyy virta. |
| 3 | Lepotilan viive | Määritä aika, jonka jälkeen tuote, jota ei ole vähään aikaan käytetty, siirtyy lepotilaan. Lepotilassa oleva tuote vähentää energian kulutusta. |

FIWW Herätysaika 47

4 Digitaalisen lähetyksen asetusten määrittäminen

Järjestelmänvalvojat voivat käyttää **Digitaalinen lähetys** -välilehden näyttöjä joidenkin tuotteiden tarjoamien digitaalisen lähetyksen ominaisuuksien hallitsemiseen.



Huomautus Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

HP DSS -ohjelmiston käyttäminen


Tuote sisältää Digital Sending Software (HP DSS) -ohjelman, jota käytetään digitaalisiin lähetystoimintoihin. Jos HP DSS on asennettu, kaikki HP DSS -näytöt ovat käytettävissä vain luku -muotoisina. Jos yrität tehdä muutoksia jossakin HP EWS **Digitaalinen lähetys** -näytössä, näyttöön tulee seuraava ilmoitus:

The device is being serviced by the Digital Sending Software at <IP address>. (Digital Sending Software <IP-osoite> käyttää laitetta.) Please use Windows Configuration Utility to configure the device. (Määritä laitteen asetukset Windows-määritysapuohjelmalla.)

Tällöin digitaalisen lähettämisen asetukset on määritettävä HP MFP DSS Configuration Utility - ohjelmalla. Näin määritystoiminnot voidaan keskittää ja tietoturva on paremmin hallinnassa.

Yleiset

Voit määrittää digitaalisen lähetyksen järjestelmänvalvojan tiedot **Yleiset**-näytössä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 4-1 Yleisasetukset-näyttö

Taulukko 4-1 Yleisasetukset


| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|------------------------------------|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Ohje | Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä. |
| 3 | Nimi | Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi. |
| 4 | Puhelinnumero (valinnainen) | Kirjoita järjestelmänvalvojan puhelinnumero (valinnainen). |
| 5 | Sähköposti | Kirjoita järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite. Laite ei hyväksy sähköpostiosoitteita, jotka ovat virheellisesti muotoiltuja. |
| 6 | Sijainti (valinnainen) | Kirjoita järjestelmänvalvojan sijainti (valinnainen). |

Lähetä sähköpostiin

Tuote vaatii SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -yhdyskäytäväpalvelimen, jotta se voi välittää sähköpostiviestejä kohteisiin. Jos SMTP-gateway ei vastaa tai sitä ei ole määritetty, näyttöön tulee seuraava ilmoitus:

"0.0.0.0" ei vastaa, tai se ei ole kelvollinen SMTP-yhdyskäytäväpalvelin.

Käytä **Sähköpostin asetukset** -näyttöä SMTP-asetusten, sähköpostiliitteen enimmäiskoon ja tuotteen oletussähköpostiosoitteen määrittämiseen. Voit myös määrittää kaikkien tuotteen lähettämien sähköpostiviestien oletusaiheen. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 4-2 Sähköpostin asetukset -näyttö

Taulukko 4-2 Sähköpostin asetukset

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|----------------|------------------------------------|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Ohje | Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä. |
| 3 | Sähköpostin lähetystapa | Voit lähettää sähköpostiviestejä SMTP-yhdyskäytäväpalvelimeen suoraan tuotteesta. |


FIWW Lähetä sähköpostiin 51

Taulukko 4-2 Sähköpostin asetukset (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | | |
|--|--|--|--|--|
| TCP/IP-osoite tai isäntänimi. Jos et tie osoitetta tai isäntänimeä, voit etsiä sop | | Kirjoita laitteen sähköpostipyynnöt käsittelevän SMTP-yhdyskäytäväpalvelimer TCP/IP-osoite tai isäntänimi. Jos et tiedä SMTP-yhdyskäytävän TCP/IP-osoitetta tai isäntänimeä, voit etsiä sopivaa SMTP-yhdyskäytäväpalvelinta verkosta napsauttamalla Etsi yhdyskäytävät -painiketta. | | |
| | | Huomautus Jotkin laitteet tunnistavat vain TCP/IP-osoitteet. Tällaisissa tapauksissa isäntänimet muunnetaan nimiä vastaaviksi TCP/IP-osoitteiksi. | | |
| 5 | Liitteen enimmäiskoko | Valitse SMTP-yhdyskäytävän lähettämien sähköpostiliitteiden enimmäiskoko. Jos tuotteen on lähetettävä sähköpostiliite, joka on määritettyä enimmäiskokoa suurempi, liitetiedosto jaetaan tiedostoiksi, jotka lähetetään useissa sähköpostiviesteissä. | | |
| 6 | Etsi yhdyskäytävät | Jos et tiedä SMTP-yhdyskäytävän TCP/IP-osoitetta tai isäntänimeä, voit etsiä sopivaa SMTP-yhdyskäytäväpalvelinta verkosta napsauttamalla tätä painiketta | | |
| 7 | Testaa | Voit varmistaa tätä painiketta napsauttamalla, että määritetty SMTP-yhdyskäytäväpalvelin on kelvollinen ja toimiva. | | |
| 8 | Sähköposti | Kirjoita oletuslähettäjänä toimivan henkilön sähköpostiosoite. | | |
| Lähettäjä-kentässä. Voit käyttää tätä kenttää myös | | Kirjoita nimi, jonka haluat näkyvän tuotteesta lähetettyjen sähköpostiviestien Lähettäjä-kentässä. Voit käyttää tätä kenttää myös ohjeiden antamiseen kirjoittamalla kenttään esimerkiksi "Kirjoita sähköpostiosoitteesi tähän". | | |
| | | Huomautus Jos nimeä ei kirjoiteta, sähköpostiosoitetta, joka kirjoitettiin kenttään Sähköposti käytetään lähtevien sähköpostiviestien Lähettäjä-kentässä. | | |
| 10 | Estä laitteen käyttäjää muuttamasta oletuslähettäjän osoitetta | Voit varmistaa, että tavalliset käyttäjät eivät muuta järjestelmänvalvojan määrittämää sähköpostiosoitetta, valitsemalla tämän valintaruudun. | | |
| 11 | Oletusaihe | Jos haluat, voit kirjoittaa oletusaiheen, joka näkyy kaikissa tuotteen lähettämissä sähköpostiviesteissä. Voit käyttää tätä kenttää myös ohjeiden antamiseen kirjoittamalla kenttään esimerkiksi "Kirjoita viestin aihe tähän". | | |
| 12 | Lisäasetukset | Voit avata uuden näytön, jossa voit määrittää tuotteen lähettämien sähköpostiviestien tekstin ja liitetiedostojen asetukset, napsauttamalla tätä painiketta. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostin lisäasetukset. | | |

Sähköpostin lisäasetukset

Seuraava kuva ja taulukko opastavat Sähköpostin lisäasetukset -näytön käytössä.



Kaavio 4-3 Sähköpostin lisäasetukset -näyttö

Taulukko 4-3 Sähköpostin lisäasetukset -näyttö

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|-----------------------------------|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Ohje | Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä. |
| 3 | Viestin teksti | Voit muokata tuotteen lähettämien sähköpostiviestien varsinaisen tekstiosan ulkoasua. Valitse viestin kieli. Käytettävissä ovat samat kielet kuin Asetukset välilehden Kieli-näytössä. |
| 4 | Käyttäjän muokkausoikeus | Valitse tämä valintaruutu, jos haluat antaa käyttäjälle oikeuden lisätä tekstiä sähköpostiviestiin. |
| 5 | Liiteasetukset | Valitse tuotteesta lähetettävien sähköpostiviestien liitetiedostojen oletusasetukset. |

FIWW Lähetä sähköpostiin 53


Lähetä faksiin

Tuote pystyy lähettämään skannattuja asiakirjoja faksinumeroon faksin lähetysominaisuuksia jäljitellen. Jos tuotteessa on faksimodeemi, voit myös määrittää sen käsittelemään saapuvat faksit.



Huomautus Faksiasetukset-näyttö (ja vasemmalla puolella oleva **Lähetä faksiin** -näyttö) ovat käytettävissä vain, jos tuote on varustettu faksimodeemikortilla.

Lähetä faksiin -näytön avulla voit määrittää laitteen faksiin lähettämisen toiminnot. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 4-4 Faksiasetukset-näyttö

Taulukko 4-4 Lähetä faksiin -näyttö

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|------------------------------------|---|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. | |
| 2 | Ohje | Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä. | |


Taulukko 4-4 Lähetä faksiin -näyttö (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue Faksien lähetystapa | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | | | |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | | suoraan laitteen sisäisestä modeemista | Voit lähettää fakseja suoraan laitteesta. Kun tämä asetus on käytössä, sinun on valittava tai kirjoitettava seuraavat tiedot: maa/alue yhtiön nimi puhelinnumero, johon laitteen sisäinen modeemi on kytketty | | |
| | | | tarvittaessa etunumero, jonka käytössä oleva puhelinjärjestelmä tarvitsee. | | |
| | | Digitaalinen lähetys - palvelun kautta | Voit lähettää fakseja käyttämällä Digitaalinen lähetys -ohjelmistopalvelua. | | |
| 4 | Laitteen modeemiasetukset | Kirjoita nämä asetukset, jos Faksien lähetystapa -luettelosta on valittu Suoraan MFP-laitteen sisäisestä modeemista -asetus. | | | |
| 5 | Lisäasetukset | Tätä painiketta napsauttamalla voit avata uuden näytön, jossa voit määrittää tuotteen modeemin lisäasetukset (esimerkiksi modeemin ja soittoäänen voimakkuuden). Käytä näyttöä myös silloin, kun lähetät tai vastaanotat asetuksia. Näytöstä voit tulostaa faksitoimintalokin ja saada näkyviin myös suojaus- ja diagnostiikka-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Internet-faksin lisäasetukset. | | | |
| 6 | Ilmoitus | Määritä haluamasi ilmoitusasetukset. Voit esimerkiksi määrittää, lähetetäänkö ilmoitus faksin lähetyksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta, tulostetaanko ilmoitus tai lähetetäänkö lähettäjälle ilmoitusraportti. Valitse Lisää pikkukuva - valintaruutu, jos haluat lisätä ilmoitusraporttiin skannatun asiakirjan pienoiskuvan. | | | |
| 7 | Laatu | Valitse lähtevien faksien tarkki | uus. | | |
| 8 | Laskutuskoodi | Kirjoita laskutuskoodi (tarvittaessa). Jos haluat, voit sallia, että käyttäjät voivat muuttaa koodia, valitsemalla Käyttäjän muokkausoikeus -valintaruudun. Voit määrittää laskutuskoodin vähimmäispituuden käyttämällä Vähimmäispituuskenttää. Laskutuskoodi voi olla luku 1-16. | | | |

FIWW Lähetä faksiin 55

Internet-faksin lisäasetukset

Seuraava kuva ja taulukko opastavat Internet-faksin lisäasetukset -näytön käytössä.



Kaavio 4-5 Internet-faksin lisäasetukset -näyttö

Taulukko 4-5 Internet-faksin lisäasetukset -näyttö

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|------------------------------------|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Ohje | Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä. |

Taulukko 4-5 Internet-faksin lisäasetukset -näyttö (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|-----------------------|---|
| 3 | Yleiset | Määritä yleiset asetukset. Voit määrittää esimerkiksi modeemin ja soittoäänen voimakkuuden ja sen, ovatko JBIG-pakkaus ja virheenkorjaus käytössä. |
| 4 | Lähettäminen | Valitse tuotteesta lähetettävien faksien asetukset. Valitse esimerkiksi, tarkistetaanko valintaäänen kuuluminen ennen lähetystä, lisätäänkö otsikko faksin yläosaan ja kuinka monta kertaa haluat tuotteen yrittävän faksin lähettämistä, jos vastaanottajan faksilinja on varattu tai ei vastaa. |
| 5 | Vastaanottaminen | Valitse vastaanotettujen faksien asetukset. Voit valita esimerkiksi, mihin tulostelokeroon faksit tulostuvat ja sen, skaalataanko saapuvat faksit syöttölokerossa olevaan paperikokoon. Lisäksi voit määrittää toisen faksilaitteen numeron, johon saapuvat faksit voidaan välittää. |
| 6 | Tulosta toimintaloki | Napsauttamalla tätä painiketta voit tulostaa sisäisen modeemin faksitoimintalokin. Toimintalokissa on luettelo kaikista lokin tyhjentämisen jälkeen vastaanotetuista ja soitetuista faksipuheluista. Loki tulostuu tuotteeseen. |
| 7 | Tyhjennä toimintaloki | Napsauttamalla tätä painiketta voit poistaa kaikki faksitoimintalokin merkinnät. HP suosittelee faksitoimintalokin tulostamista säännöllisesti kirjanpitotarkoituksia varten. Tulostamisen jälkeen loki kannattaa tyhjentää, jotta se pysyy mahdollisimman pienenä. |
| 8 | Suojaus | Napsauttamalla tätä painiketta voit määrittää sisäisen modeemin suojausasetukset. Kun määrität suojausasetuksia ensimmäisen kerran, sinua pyydetään kirjoittamaan (ja vahvistamaan) suojauksen PIN-numero. Tämän jälkeen sinun täytyy antaa sama PIN-koodi, kun haluat katsella tai määrittää suojausasetuksia uudelleen. |
| 9 | Diagnostiikka | Napsauttamalla tätä painiketta voit määrittää sisäisen modeemin vianmääritysasetuksia. |

Kun napsautat **Suojaus**-painiketta, **PIN-numeron määritysnäyttö** tulee näkyviin. Tämän näytön avulla voit määrittää käyttäjäkohtaisen PIN-numeron Lähetä faksiin -ominaisuuden hallintaa varten.



Kaavio 4-6 PIN-numeron määritysnäyttö

Kun napsautat **Internet-faksin lisäasetukset** -näytön **Diagnostiikka**-painiketta, näyttöön tulee seuraavassa kuvassa näkyvä **Modeemin diagnostiikkanäyttö**.


FIWW Lähetä faksiin 57

Voit määrittää **T30-raporttien tulostuskenttään**, kuinka usein T30-raportteja tulostetaan. T30-raportit ovat yksityiskohtaisia tietoja sisältäviä raportteja äskettäisten faksitapahtumien aikana tapahtuneesta faksitietoliikenteestä. Raporteista on hyötyä virheellisesti päättyneiden faksi-istuntojen vianmäärityksessä, ja tukihenkilökunta saattaa pyytää niitä otettaessa yhteyttä tukipalveluun. Raportti tulostetaan MFP-laitteessa joko pyynnöstä tai valitun asetuksen mukaisesti.

Signaalin voimakkuus -kentässä voit säätää puhelinlinjalla tietoliikenteeseen käytettävän faksisignaalin voimakkuutta.



VARO Signaalin voimakkuus -asetusta ei tule säätää, ellei valtuutettuun huoltohenkilökuntaan kuuluva henkilö ole pyytänyt sinua säätämään sitä faksitietoliikenteen häiriöiden korjaamiseksi.




Kaavio 4-7 Modeemin diagnostiikka -näyttö

Osoitteen määrittäminen

Jotta voisit lähettää skannattuja asiakirjoja tuotteesta, sinun on määritettävä vähintään yksi kohdeosoite. Tuotteen osoitteenmääritystoiminto helpottaa osoitteen määrittämistä käyttämällä verkon LDAP-palvelinta.

Kun käytät **Osoitteen määrittäminen** -näytön toimintoja, tuote voi hakea osoitteet suoraan LDAP-palvelimen tietokannasta. LDAP-osoitekirjaa ei tarvitse replikoida. LDAP-osoitekirjan suora käyttö takaa sen, että käytössä on aina uusin osoite. Näyttöön tulee ilmoitus, jos LDAP-palvelinasetukset ovat virheelliset tai niitä ei voi havaita automaattisesti. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 4-8 Osoitteiden määritysasetukset -näyttö

Taulukko 4-6 Osoitteiden määritysasetukset

| Kuvan kohta | Näytön alue Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|--|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Ohje | Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä. |

FIWW Osoitteen määrittäminen 59

Taulukko 4-6 Osoitteiden määritysasetukset (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | | | |
|-------------|---|---|--|--|--|
| 3 | Salli laitteen käyttää suoraan LDAP-osoitekirjaa | Valitse tämä valintaruutu, j osoitekirjaa suoraan. | jos haluat määrittää laitteen käyttämään LDAP- | | |
| 4 | LDAP-palvelimeen kirjautumisen menetelmä | Anonyymi | Käytä tätä asetusta muodostaessasi yhteyttä LDAP-palvelimeen, jos LDAP- palvelin ei vaadi käyttäjän kirjautumistietoja LDAP-tietokannan käyttämiseen. | | |
| | | Yksinkertainen | Käytä tätä asetusta muodostaessasi yhteyttä LDAP-palvelimeen, jos LDAP- palvelin vaatii käyttäjän kirjautumistiedo LDAP-tietokannan käyttämiseen. | | |
| | | | Kun tämä asetus on käytössä, sinun or kirjoitettava käyttäjätunnus, salasana ja toimialue. Ota huomioon, että salasana lähetetään verkon kautta salaamattomana. | | |
| | | NTLM | Käytä tätä asetusta muodostaessasi yhteyttä LDAP-palvelimeen, jos LDAP- palvelin vaatii käyttäjän kirjautumistiedo LDAP-tietokannan käyttämiseen. Tämä asetus tukee Windows NT:n haaste- ja vastaustoimintoa. | | |
| | | | Kun tämä asetus on käytössä, sinun or kirjoitettava käyttäjätunnus, salasana ja toimialue. | | |
| | | | Huomautus Asetus ei ole käytettävissä kaikissa tuotteissa. | | |
| 5 | Kirjautumistiedot | | os LDAP-palvelimeen kirjautumisen n valittu Yksinkertainen- tai NTLM-vaihtoehto. | | |
| 6 | LDAP-palvelin | Kirjoita sen LDAP-palvelimen isäntänimi tai TCP/IP-osoite, jonka tietokannassa on keskitetty osoitekirja. | | | |
| | | 1721 | kin laitteet tunnistavat vain TCP/IP-osoitteet. sissa isäntänimet muunnetaan nimiä vastaaviks i. | | |
| 7 | Portti | Kirjoita sen TCP/IP-portin pyyntöjä. Tavallisesti portti | numero, jonka kautta palvelin käsittelee LDAP- i on 389. | | |
| 8 | Etsi palvelin | Voit etsiä käytettävissä ole painiketta. | evia LDAP-palvelimia napsauttamalla tätä | | |
| 9 | Etsimisen asetukset | | tta, tuote yrittää määrittää parhaat mahdolliset nelle LDAP-tietokannasta hakemista varten. | | |
| 10 | Etsinnän alkutaso | Kirjoita yksilöivä nimi LDAP-hakemistorakenteen kohdalle, josta osoitteer hakeminen alkaa. Yksilöivä nimi muodostuu attribuutti=arvo-pareista, jotk on erotettu pilkuilla. Esimerkki: | | | |
| | | ou=osasto,o=yritys | | | |
| | | ou=markkinointi,o=He | ewlett Packard,c=FIN | | |
| | | o=hp.com | | | |

Taulukko 4-6 Osoitteiden määritysasetukset (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueel | la olevat tiedot tai | toiminnot |
|-------------|---|--|---|--|
| | | ou=te | kniikka,cn=käyt | ttäjät,dc=hp,dc=com |
| | | 33378 | | ssakin LDAP-palvelimissa Etsinnän alkutaso - ää tyhjäksi. (Tässä tapauksessa oletuksena on |
| 11 | Laitteen käyttäjän tietojen etsimismenetelmä | | nge 5.5 - asetukset | Valitse tämä asetus, jos olet muodostamassa yhteyttä Microsoft Exchange 5.5 -palvelimeen, joka käyttää LDAP-protokollaa. LDAP-attribuuttien arvot määritetään automaattisesti. |
| | | | Directory - asetukset | Valitse tämä asetus, jos olet muodostamassa yhteyttä Microsoft Exchange Server 2000 -palvelimeen, joka käyttää LDAP-protokollaa. LDAP- attribuuttien arvot määritetään automaattisesti. |
| | | Mukau | tettu | Valitse tämä asetus, jos sinun on määritettävä LDAP-attribuuttien arvot manuaalisesti. |
| 12 | Kirjoitetun nimen on vastattava seuraavaa LDAP-attribuuttia | Kirjoita osoitekirjan henkilön tunnisteena toimiva LDAP-tietokannan attribuutti. Tämän attribuutin arvoa verrataan käyttäjän kirjoittamaan nim kun henkilön sähköpostiosoitetta haetaan. Seuraavassa on muutamia mahdollisia LDAP-attribuutteja: | | |
| | | | l: käyttäjän tunniste : yleinen nimi | |
| | | | sukunimi | |
| | | ■ giv | renName: Etunimi | |
| 13 | Palauta laitteen käyttäjän sähköpostiosoite käyttäen seuraavaa attribuuttia | - | · • | ıka sisältää henkilön sähköpostiosoitteen. a mahdollisia LDAP-attribuutteja: |
| | | rfc ma | 822Mailbox ail | |
| 14 | Lisäasetukset | Tätä painiketta napsauttamalla voit avata uuden näytön, jossa voit määrittä: LDAP-palvelimen lisätoiminnot. Lisätietoja on kohdassa Lisäosoiteasetukset. | | |
| 15 | Testaa | Voit testata määrittämäsi asetukset napsauttamalla tätä painiketta. | | |

FIWW Osoitteen määrittäminen 61

Lisäosoiteasetukset

Seuraava kuva ja taulukko opastavat Lisäosoiteasetukset-näytön käytössä.



Kaavio 4-9 Lisäosoiteasetukset-näyttö

Taulukko 4-7 Lisäosoiteasetukset

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa <u>HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen</u> . | |
| 2 | Ohje | Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä. | |
| 3 | Etsinnän lisäasetukset | Valitse LDAP-palvelimen haun lisäasetukset. | |
| 4 | Etsi tietokannasta tietoja | Valitse, palauttaako LDAP-haku pelkästään osoitteet, jotka alkavat nimen osalla, vai kaikki osoitteet, jotka sisältävät nimen osan missä kohtaa tahansa. | |

Osoitekirja

Osoitekirja-näytöstä voit lisätä etukäteen määritetyn kohdeosoitteiden luettelon, jonka voit sitten tuoda tuotteen sisäiseen osoitekirjaan pilkuilla erotettuna tiedostona (.CSV-tiedosto). .CSV-tiedosto on tavallinen (UTF-8-koodattu) tekstitiedosto, jossa jokainen osoitemerkintä on omalla rivillään. Osoitemerkintä koostuu hakunimestä, joka on näytössä näkyvä nimi, ja sitä seuraavasta pilkusta ja sähköpostiosoitteesta. Hakunimet ja sähköpostiosoitteet eivät voi sisältää pilkkuja. Seuraavat merkinnät ovat esimerkkejä:

nimi1, nimi1@oma.yritys.com

nimi2, nimi2@oma.yritys.com

Voit hakea tuotteesta kohdeosoitetta hakunimen perusteella.

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 4-10 Osoitekirja-näyttö

Taulukko 4-8 Osoitekirja

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | |
|-------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. | |
| 2 | Osoitekirjan tiedostonimi | Kirjoita .CSV-muodossa olevan osoitekirjan polku tähän kenttään. | |
| 3 | Selaa | Voit etsiä .CSV-muodossa olevan osoitekirjan napsauttamalla tätä painiketta. | |
| 4 | Tuo | Kun .CSV-tiedoston polku on Osoitekirjan tiedostonimi -kentässä, tuo osoitekirja tuotteen sisäiseen osoitekirjaan napsauttamalla tätä painiketta. | |
| 5 | Tyhjennä laitteen osoitekirja | Voit tyhjentää laitteen sisäisen osoitekirjan napsauttamalla tätä painiketta. | |


FIWW Osoitekirja 63

Loki

Voit tarkastaa digitaalisesti lähetettävien töiden tiedot sekä kaikki mahdolliset virheet käyttämällä **Loki**näyttöä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Huomautus Jos HP DSS on asennettu, digitaaliset lähetystoiminnot kirjataan HP DSS - ohjelmaan HP EWS -palvelimen sijasta. Avaa toimintoloki käynnistämällä HP MFP DSS Configuration Utility -ohjelma ja valitsemalla sitten **Loki**-välilehti. HP EWS -palvelimessa näkyvät vain merkinnät, jotka liittyvät ohjauspaneelissa tai HP EWS -näyttöjen avulla määritettyihin toimintoihin.




Kaavio 4-11 Loki-näyttö

Taulukko 4-9 Loki

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|-----------------------------------|---|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Ohje | Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä. |
| 3 | Vakavuus | Näyttää kunkin lokiin merkityn virheen vakavuuden. |
| 4 | Laite | Näyttää laitteen TCP/IP-osoitteen. |
| 5 | Käyttäjä | Näyttää tapahtuman käynnistäneen käyttäjän nimen. |
| 6 | Tapahtuma | Kuvaa, oliko tapahtuma onnistunut vai aiheuttiko se virheen. |
| 7 | Kellonaika | Näyttää kunkin lokimerkinnän kellonajan. |
| 8 | Tallenna | Voit tallentaa lokitiedot tiedostoon napsauttamalla tätä painiketta. |
| 9 | Tiedot | Voit näyttää lokimerkinnän tiedot valitsemalla lokimerkinnän ja napsauttamalla sitten Tiedot -painiketta. |
| 10 | Päivitä | Voit päivittää näkymän uusimmilla lokitiedoilla napsauttamalla tätä painiketta. |
| 11 | Tyhjennä | Voit tyhjentää lokin tiedot napsauttamalla tätä painiketta. |

Kun napsautat **Loki**-näytön **Tiedot**-painiketta, näyttöön tulee **Tiedot**-näyttö. Näytössä näkyy digitaalisiin lähetystöihin liittyviä tietoja, kuten työn tunnus, työn lähetysaika, lähettäjän nimi ja muita tietoja.




Kun napsautat **Tiedot**-näytön **Vianmääritys**-painiketta, näyttöön tulee **Vianmääritys**-näyttö. Napsauta tietojen alla näkyvää alleviivattua linkkiä (**Sisäinen sähköpostivirhe** alla olevassa esimerkissä), jos haluat avata näytön, jonka avulla voit selvittää vian syyn.

FIWW Loki 65



Määritykset

Asetukset-näytön avulla voit määrittää digitaalisten lähetystoimintojen yleiset asetukset. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



Kaavio 4-12 Asetukset-näyttö

Taulukko 4-10 Asetukset

| Kuva | an kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|------|----------|-------------|--------------------------------------|

Taulukko 4-10 Asetukset (jatkoa)

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot | | |
|-------------|-------------------------------------|---|--|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja -valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. | | |
| 2 | Ohje | Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä. | | |
| 3 | Asiakirjan koko | Valitse tulostusmateriaalin oletuskoko, jota haluat tuotteen käyttävän asiakirjoja skannattaessa. | | |
| 4 | Asiakirjan tyyppi | Valitse tulostusmateriaalin oletustyyppi, jota haluat tuotteen kuvankäsittely-yksikön käyttävän asiakirjoja skannattaessa. | | |
| | | Teksti | | |
| | | ■ Grafiikka | | |
| | | Yhdistelmä | | |
| 5 | Kaksipuolinen asiakirja | Valitse tämä valintaruutu, jos haluat skannata asiakirjan molemmat puolet. | | |
| 6 | Automaattinen asetusten palautus | Aikakatkaisutoimintoja käyttämällä voit palauttaa kaikki työn digitaalisen lähetyksen asetukset tuotteen oletusasetusten mukaisiksi. Voit määrittää oletusasetukset palautumaan välittömästi digitaalisen lähetystyön jälkeen (jos käyttäjä on muuttanut asetuksia) tai määrittää palautumiselle 10–300 sekunnin viiveen. | | |


FIWW Määritykset 67

5 Verkkotoimintojen käyttö Verkotnäytöistä

Yleistä

Verkot-näytöissä voi hallita verkkoon liitettyä tuotetta ja määrittää sen asetukset. **Verkot**-välilehtien näyttöjen ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja versionumeron mukaan. Seuraava näyttö muistuttaa näyttöä, joka avautuu, kun napsautat **Verkot**-välilehteä. Napsauta vasemmalla olevan osoitepalkin **Verkot**-valikosta sitä näyttöä, jota haluat tarkastella.

FIWW Yleistä 69



Kaavio 5-1 Verkon asetukset -näyttö

Taulukko 5-1 Verkon asetukset

| Kuvan kohta | Näytön alue | Alueella olevat tiedot tai toiminnot |
|-------------|------------------------------------|--|
| 1 | HP EWS -välilehdet ja - valikot | Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. |
| 2 | Valitse kieli | Valitse Verkot -välilehdessä käytettävä kieli. Verkot -välilehdessä olevien kielten luettelo <i>ei</i> ole samanlainen kuin Asetukset -välilehdessä olevien kielten luettelo. |
| 3 | Ohje | Lisätietoja Verkot-välilehden asetuksista saat napsauttamalla Ohje-painiketta. |

Verkot

Verkot-näytöissä voi suorittaa esimerkiksi seuraavia tehtäviä (tehtävät vaihtelevat HP Jetdirect - tulostinpalvelimen mallin ja käyttöjärjestelmän mukaan):

- muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia
- ottaa käyttöön tulostusprotokollia tai poistaa ne käytöstä
- määrittää tuen yhteyshenkilön ja tuen URL-osoitteen
- määrittää salasanan, jolla pääsee käyttämään tuotteen ja verkon asetuksia Tämä salasana synkronoidaan Asetukset-välilehden Tietosuoja-näytössä määritetyn salasanan kanssa, joten voit määrittää tai tyhjentää salasanan salasanan käyttämällä kumpaa tahansa näyttöä.
- parantaa tulostimen turvallisuutta käyttämällä salasanoja, käyttäjäluetteloja ja hallintaprotokollia
- tarkastella verkon yleisiä tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja verkkotilastoja, haluttaessa optimoida verkko tai määrittää siinä olevia vikoja
- tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja
- avata HP Jetdirect -asetussivun
- määrittää, kuinka usein HP EWS tarkastaa verkon tilan.


Lisätietoja Verkot-näytöistä:

- Ohje. Jokaisessa Verkot-näytössä on Muita linkkejä -kohdan alla Ohje-linkki, jota napsauttamalla saa kuvauksen verkkotoiminnoista. Ohje-näytössä on myös linkki HP:n Web-sivustoon, jossa on saatavilla lisäohjeita.
- HP Jetdirect -järjestelmänvalvojan opas. Tämä opas on yleensä tuotteen mukana toimitetulla CD-levyllä. Voit myös ladata sen tuotteeseen liittyviltä hp.com-tukisivuilta: www.hp.com/support/clj4730mfp. Tuote: HP Color LaserJet 4730d mfp.

FIWW Yleistä 71

6 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

Muita linkkejä -ruudussa on kolme pysyvää linkkiä, joiden kautta voit tarkastella nopeasti tuotekohtaisia tietoja. Linkkien kautta saat esimerkiksi tietoja vianmäärityksestä sekä ohjeita siitä, kuinka alkuperäisiä HP-tuotteita voi tilata.



Kaavio 6-1 Laitteen tila -näyttö - Muita linkkejä -ruutu

FIWW 73



Huomautus Käyttämällä Asetukset-välilehden Muokkaa muita linkkejä -näyttöä voit lisätä korkeintaan viisi linkkiä valitsemiisi Web-sivustoihin. (Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.) Nämä linkit näkyvät EWS-näytöissä vasemman osoitepalkin alla olevassa Muita linkkejä -ruudussa. Lisätietoja on kohdassa Muokkaa muita linkkejä.

Seuraavissa osissa kuvataan linkkejä, jotka näkyvät oletusarvon mukaan Muita linkkejä -ruudussa.

hp:n pikatuki

Hewlett-Packard Company tarjoaa asiakkailleen hp instant support (hp:n pikatuki) -palvelua. Se on Internet-pohjainen tukijärjestelmä, joka kerää tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niitä HP:n tietokannassa oleviin tietoihin. Hp instant support on palvelu, joka antaa ongelmiin käyttäjäystävällisiä ratkaisuja nopeasti ja helposti.

Miten hp instant support toimii?

Kun napsautat **hp instant support** -linkkiä, ohjelma kerää tuotteen tiedot ja lähettää ne suojatusti Hewlett-Packard Companylle. Tuotteen senhetkinen tila analysoidaan hp instant support -sivustossa tuotteen tietojen perusteella. Sivustossa luodaan mukautettu Web-sivu, jota voidaan tarkastella selainikkunassa. Sivustossa on helppokäyttöisiä ohjeita ja kuvia. Hp instant support -sivustosta pääsee käyttämään myös tuotekohtaisia lisäpalveluja.

Voit tarkistaa kaikki lähetettävät tiedot (esimerkiksi sarjanumeron sekä virhetila- ja tilatiedot), ennen kuin ne lähetetään Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti.

Hp instant support -sivustosta saatavat tiedot

Hp instant support -sivustossa on seuraavia vianmääritys- ja huoltotyökaluja:

- kiinteän ohjelmiston ja ohjelmistojen päivitykset
- tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmääritys. Tapahtumalokin viimeisimmäksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittynä esimerkiksi paperitukos. Tällöin tapahtuma havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen poistamiseen annetaan tarvittavat ohjeet.
- tukipaketit.
- tuotteeseen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi käyttöoppaat ja aloitusoppaat.

Tarvikkeiden tilaaminen

Tilaa tarvikkeita -linkistä voit siirtyä Web-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä. Tarvitsemasi tarvikkeet on valittu valmiiksi. Voit muuttaa määriä tai valita lisätarvikkeita. Valitut tarvikkeet lisätään ostoskoriin, josta voit tarkistaa, että valitulta jälleenmyyjältä tilataan oikeat tarvikkeet.

Tuotetuki

Tuotetuki-linkistä voit siirtyä Web-sivulle, jonka kattavasta tukiresurssien valikosta voit valita tarvitsemasi resurssit. Tältä Web-sivulta voit esimerkiksi

- tarkastella HP:n tuotteita (tietokoneet, työasemat, palvelimet, tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit, digitaalisten kuvien käsittelylaitteet ja kannettavat laitteet)
- saada teknistä tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsiä tuotteen asentamiseen ja sen asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja käyttää sitä, huoltaa tuotetta, päivittää tuotteen ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niistä käyttöön uudet versiot sekä huolehtia tuotteen kierrätyksestä ja oikeaoppisesta hävittämisestä
- saada käyttöön resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset, käyttöoppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot sekä tuotteen yhteensopivuustiedot)
- pitää yhteyttä HP:hen ja muihin käyttäjiin keskusteluryhmien, sähköpostituen ja puhelintuen kautta
- etsiä haluamasi tehtäväalueen tehtäväpohjaisen haun avulla ja löytää nopeasti siihen liittyvät aihepiirit ja työkalut.

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut ilmoitukset sekä koulutustapahtumat.

Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö

Oma palveluntarjoaja- ja Oma huoltoyhteyshenkilö -linkit näkyvät vain, jos palveluntarjoaja on luonut (ja mahdollisesti uudelleennimennyt) ne **Asetukset**-välilehden Muita linkkejä -näytössä. Linkin kautta saa tietoa palveluntarjoajasta ja palvelusopimuksesta. Tieto voi sisältää enintään 50 merkkiä, ja se tallennetaan tuotteen pysyvään tallennuspaikkaan.

Kun edellä mainitut linkit on luotu, ne näkyvät Muita linkkejä -ruudussa seuraavan kuvan mukaisesti.

Muita linkkejä
hp instant support
Tilaa tarvikkeita
Tuotetuki
Oma palveluntarjoaja

Oma huoltoyhteyshenkilö

Kaavio 6-2 Muita linkkejä

FIWW Tuotetuki 75

Hakemisto

| A Asetukset-välilehti 6, 25 Asetussivu-näyttö 12 asetusten määrittäminen etäyhteyden kautta 25 asiakastuki pikatuki 74 | ominaisuudet 1 HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen 3 HP:n sulautetun Web-palvelimen ottaminen käyttöön 3 hp instant support (hp:n pikatuki) 74 | K kannettavat laitteet, tulostaminen 23 kasetti käyttötiedot 17 tila 14 tilaaminen 40,74 |
|--|---|---|
| tuote 75 | HP Jetdirect -tulostinpalvelin 71 | kellonajan asetukset 44 |
| AutoSend 35 | HP Web Jetadmin 2 | kellonajan korjaus 45 |
| D diagnostiikka faksi 57 | hälytykset kohdeluettelot, testaaminen 33 määrittäminen 31 | kellon asetukset 44 Kieli-näyttö 42 kiintolevyt, ominaisuudet 2 kirjautuminen sisään 4 |
| lokerot 26 | ominaisuudet 2, 29 | kirjautuminen ulos 4 |
| Diagnostiikka-valikko 26 Digitaalinen lähetys -näytöt Internet-faksin lisäasetukset | sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 28 tietosivujen lähettäminen | kohdeluettelot luominen 31 testaaminen 33 |
| 56 | sähköpostitse 34 | Konqueror, tuetut versiot 3 |
| Loki 64 | | kuluvat osat. <i>Katso</i> tarvikkeet |
| Lähetä faksiin 54 | ilma itulica et viinka 16 | KYLLÄ/EI-ajastus 47 |
| Lähetä sähköpostiin 51 | ilmoitukset, virhe 16 | käyttäjänimi 37 |
| Määritykset 66 Osoitteen määrittäminen 59 | Internet Explorer, tuetut versiot 3 Internet-faksin lisäasetukset 56 | käyttötiedot, AutoSend 35 |
| Sähköpostin lisäasetukset - | IIIterriet-iaksiii iisaasetukset 50 | Käyttötiedot-näyttö 17 käytönaikainen ohje |
| näyttö 53 | J | pikatuki 74 |
| tietoja 49 | Jetadmin, HP Web 2 | tuotetuki 75 |
| Yleiset 50 | Jetdirect-tulostinpalvelin 71 | tuotetuki 70 |
| DIMM-moduulit, asennettujen | järjestelmänvalvojat | L |
| tarkastaminen 12 | Digitaalinen lähetys -asetukset | laitteen sijainti 21 |
| | 50 | Laitteen tila -näyttö 10 |
| E | herätysajan asetukset 47 | laitteet, määritys 1 |
| Explorer, tuetut versiot 3 | hälytykset, määrittäminen 29 | laskutuskoodit, faksi 55 |
| F | kirjautuminen sisään 4 kirjautuminen ulos 4 | LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) -palvelimet 59 |
| faksiasetukset 54, 56 | Järjestelmänvalvojat | LDAP-palvelimet 59 |
| faksien lähettäminen 55, 57 | Digitaalinen lähetys -asetukset | liitetiedostot, sähköposti 53 |
| faksien vastaanottaminen 57 | 50 | liitteet, sähköposti 52 |
| | herätysajan asetukset 47 | linkit 39, 73 |
| H HP:n sulautettu Web-palvelin | järjestelmävaatimukset 3 | lisävarusteet, asennetun tarkastaminen 12 |

FIWW Hakemisto 77

| lokerot, diagnostiikka 26 loki, tapahtuma 16 | palveluntarjoajat hälytykset, määrittäminen 29 | liitetiedostot, koon asetukset 53 |
|---|---|--------------------------------------|
| lokit | kirjautuminen sisään oikeuksilla | liitteet, koon asetukset 52 |
| digitaalinen lähetys 64 | 4 | lisäasetukset 53 |
| Lähetä faksiin -näyttö 54 | kirjautuminen ulos 4 | lähtevä, asetusten |
| Lähetä sähköpostiin -näyttö 51 | linkit 75 | määrittäminen 28 |
| lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 28 | palvelusopimuksen linkki 75 paperi | osoitteen määrittäminen 59, 63 |
| | käyttö 17 | SMTP-yhdyskäytävän |
| M | oletuskoko, määrittäminen 26 | asetukset 51 |
| materiaalin käyttö 17 | Paperinkäsittely-valikko 26 | tietosivut 34 |
| Microsoft Internet Explorer, tuetut | paperiratatestit 26 | tuki 75 |
| versiot 3 | PCL-asiakirjat 23 | tuleva, asetusten määrittäminen |
| Mozilla, tuetut versiot 3 | PDF-tiedostot, tulostaminen 23 | 28 |
| muisti, asennetun tarkastaminen | Peruuta-painike 37 | sähköpostilaatikon asetusten |
| 12 | POP3-asetusten määrittäminen | määrittäminen 28 |
| Muita linkkejä -alue 39, 73 | 28 | Sähköpostin lisäasetukset -näyttö |
| Muokkaa muita linkkejä -näyttö | PRN-tiedostot 23 | 53 |
| 39, 74 | PS-tiedostot, tulostaminen 23 | sähköpostin osoitteen |
| mustekasetti. <i>Katso</i> tulostuskasetti | puhelintuki 75 | määrittäminen 59, 63 |
| Määritä laite -näyttö 25 | Päivämäärä ja kellonaika -näyttö | Sähköpostipalvelin-näyttö 27 |
| Määritä laite -valikko 26 | 44 | _ |
| määrät, sivu 17 | Päivämäärän/kellonajan muoto, | To a let a solution 40 |
| N | asetus 45 | Tapahtumaloki 16 |
| | D | tarvikkeet |
| Netscape Navigator, tuetut versiot 3 | R | AutoSend-toiminto 35 |
| näppäimet, ohjauspaneeli 10 | ryhmähallinta 2 | käyttötiedot 17 |
| nappainiet, onjauspaneeli 10 | S | tilaaminen 40, 74 tilasivu 14 |
| 0 | Safari, tuetut versiot 3 | tarvikkeiden kierrätys 75 |
| ohjauspaneeli | salasanat 4, 37 | Tarvikkeiden tila -näyttö 14 |
| näppäimet 10 | sarjanumero 21 | TCP/IP-osoite |
| tarkasteleminen 22 | selaaminen 5 | sijainnin selvittäminen 3, 21 |
| valikot 25 | selaimet | sähköpostiviestien asetusten |
| Ohjauspaneeli-näyttö 22 | määritelmä 1 | määrittäminen 28 |
| ohje | sulkeminen uloskirjautumisen | TCP/IP-pohjainen verkko 3 |
| pikatuki 74 | jälkeen 4 | tekninen tuki |
| tuotetuki 75 | tuetut 3 | pikatuki 74 |
| oletuspaperikoko, määrittäminen | sivumäärä 17 | tuote 75 |
| 26 | SMTP-yhdyskäytävän asetukset | tekstitiedostot, tulostaminen 23 |
| Oma huoltoyhteyshenkilöstö -linkki | 51 | testit, paperirata 26 |
| 75 | sulautettu Web-palvelin | tiedostojen tulostaminen 23, 24 |
| Oma palveluntarjoaja -linkki 75 | määritelmä 1 | Tietoja laitteesta -näyttö 21, 41 |
| ominaisuudet 1 | ominaisuudet 1 | Tietoja-näytöt 9 |
| omistajan numero 21 | suojausasetukset | Tietoja-välilehti |
| Opera, tuetut versiot 3 | faksimodeemi 57 | sijainnin selvittäminen 26 |
| Osoitekirja-näyttö 63 | yleinen 37 | suojaus salasanalla 4 |
| - | sähköposti | tietosivut, lähettäminen |
| P | asetukset 27 | sähköpostitse 34 |
| palomuurit 3 | hälytykset 29 | Tietosuoja-näyttö 37 |
| palvelin, HP Jetdirect 71 | | |

78 Hakemisto FIWW

| tila | väriainekasetti. Katso |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| hälytykset 29 | tulostuskasetti |
| tarvikkeet 14 | |
| tietosivujen lähettäminen | W |
| sähköpostitse 34 | Web Jetadmin 2 |
| verkko 69 | Web-palvelin, sulautettu |
| tilaaminen | määritelmä 1 |
| kiintolevyt 2 | ominaisuudet 1 |
| tarvikkeet 40, 74 | Web-selaimet |
| toimintalokit | määritelmä 1 |
| digitaalinen lähetys 64 | sulkeminen uloskirjautumisen |
| faksi 57 | jälkeen 4 |
| tuki | tuetut 3 |
| pikatuki 74 | Web-sivustot, tuki |
| tuote 75 | pikatuki 74 |
| tulevan sähköpostin asetusten | tuote 75 |
| määrittäminen 28 | |
| Tulosta-näyttö 23 | Υ |
| tulostinpalvelin, HP Jetdirect 71 | yhdyskäytävän asetukset, SMTP |
| tulostuskasetti | 51 |
| käyttötiedot 17 | Yleiset-näyttö, Digitaalinen lähetys |
| tila 14 | 50 |
| tilaaminen 40, 74 | |
| tuotetuki 75 | |
| tuotteet, määritys 1 | |
| U | |
| | |
| usein kysytyt kysymykset 75 | |
| V | |
| valikot | |
| HP:n sulautettu Web-palvelin | |
| 5 | |
| ohjauspaneeli 25 | |
| verkot | |
| määrittäminen 69 | |
| tuetut tyypit 3 | |
| Web Jetadmin 2 | |
| Verkot-näytöt 69 | |
| Verkot-välilehti 6 | |
| vianmääritys | |
| Asetussivu-näyttö 12 | |
| pikatuki 74 | |
| tuotetuki 75 | |
| virheilmoitukset 16 | |
| virrankatkaisu, herätysajan | |
| määrittäminen 47 | |
| virta, käynnistysajan määrittäminen | |
| 47 | |

FIWW Hakemisto 79

80 Hakemisto FIWW